
SEWEURODRIVE





MOVIDRIVE[®] MDR60A Módulo regenerativo de energia

EA363000

Edição 11/2004 11323450 / PT Manual do sistema







1	Notas importantes	5
2	2 Descrição do sistema	7
4	2.1 Dois tipos de ligação do circuito intermédio	
	2.2 Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energ	
	2.3 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energ	
	2.3 Ligação do circuito intermedio com modulo regenerativo de energ	ia 3
3		
	3.1 Identificação CE, aprovação UL e designação da unidade	
	3.2 Informação Técnica Geral	
	3.3 MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00	
	3.4 MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00	
	3.5 MOVIDRIVE [®] MDR60A1320-503-00	
	3.6 Módulo de atenuação DCD12A	18
4	l Elaboração do projecto	
	4.1 Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energ	
	4.2 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energ	
	4.3 Selecção da resistência de frenagem BW	28
5	5 Instalação (MDR60A0370/750)	32
	5.1 Instruções de instalação	32
	5.2 Instalação em conformidade com EMC	34
	5.3 Instalação em conformidade com UL	34
	5.4 Esquemas de ligações	35
6	6 Colocação em funcionamento (MDR60A0370/0750)	39
	6.1 Avaliação do sinal de pronto	39
	6.2 Ajuste do parâmetro P52_ "Monitorização da alimentação desligado"	da"41
7	7 Operação e Assistência (MDR60A0370/0750)	42
	7.1 Reset	
	7.2 Características de funcionamento	43
	7.3 Serviço de assistência da SEW	44
8	3 Introdução (MDR60A1320-503-00)	45
	8.1 Fornecimento	
	8.2 Determinações legais	46
9	Informações de segurança (MDR60A1320-503-00)	48
-	9.1 Informações gerais de segurança	
	9.2 Pessoas responsáveis pela segurança do sistema	
	9.3 Uso recomendado	
	9.4 Estrutura das notas de segurança	
	9.5 Restantes perigos	
	O.C. Notes regarded	E 4





10 intor	mação tecnica (MDR60A1320-503-00)	
10.1	Informação Técnica Geral	59
10.2	Valores nominais	60
10.3	Intensidade de corrente máxima admissível	60
10.4	Fusíveis e secções transversais dos cabos	61
11 Insta	Informação Técnica Geral Informação Técnica Geral Inc.2 Valores nominais Inc.3 Intensidade de corrente máxima admissível Inc.4 Fusíveis e secções transversais dos cabos Instalação (MDR60A1320-503-00) Inc.1 Instalação mecânica Inc.2 Informações sobre a instalação eléctrica Inc.3 Ligação eléctrica Inc.4 Instalação num sistema de accionamento do tipo CE Incolocação em funcionamento (MDR60A1320-503-00) Inc.1 Primeira colocação em funcionamento Inc.2 Sinal de prontidão Inconfiguração (MDR60A1320-503-00) Inconfiguração e Assistência (MDR60A1320-503-00) Incolocação e Assistência (MDR60A1320-503-00)	62
11.1	Instalação mecânica	62
11.2	Informações sobre a instalação eléctrica	63
11.3	Ligação eléctrica	64
11.4	Instalação num sistema de accionamento do tipo CE	69
12.1	Primeira colocação em funcionamento	71
12.2	Sinal de prontidão	71
13 Con	figuração (MDR60A1320-503-00)	72
14 Ope	racão e Assistência (MDR60A1320-503-00)	74
14.1		
14.2		
14.3	· ·	
15 Índic	ce de alterações	78
15.1	Alterações em relação à versão anterior	78
16 Indío	ce	79
Índica	do andorocas	01



1 Notas importantes

Instruções de segurança e de advertência

Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!



Perigo eléctrico.

Possíveis consequências: danos graves ou morte.



Perigo mecânico.

Possíveis consequências: danos graves ou morte.



Situação perigosa.

Possíveis consequências: danos ligeiros.



Situação crítica.

Possíveis consequências: danos na unidade ou no meio ambiente.



Notas de aplicação e informações úteis.



Para um funcionamento sem falhas e para manter o direito à garantia, é necessário ter sempre em atenção e seguir as informações deste manual. Por isso, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com a unidade!

As instruções de operação contêm informações importantes relativas à assistência técnica e, por isso, devem ser guardadas próximas da unidade.

Uso recomendado



As unidades MOVIDRIVE[®] foram desenhadas e concebidas para serem integradas em sistemas industriais e comerciais para a operação de motores assíncronos CA ou de motores síncronos CA de imans permanentes. Estes motores devem ser adequados para funcionar está connecto com controladores vectoriais. Nenhum outro tipo de carga deve ser ligado à unidade.

As unidades MOVIDRIVE[®] são destinadas a serem instaladas de forma permanente em quadros eléctricos. Todas as instruções referentes à informação técnica e às condições admissíveis de funcionamento da unidade devem ser rigorosamente cumpridas.

É proibido colocar o aparelho em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que a máquina respeita a Directiva EMC 89/336/CEE e que o produto final está em conformidade com a Directriz para Máquinas 98/37/CEE (respeitar a norma EN 60204).





Ambiente de utilização



As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para as tornar possíveis:

- · uso em atmosferas potencialmente explosivas
- uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc.
- uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da norma EN 50178

Funções de segurança



Os controladores vectoriais $MOVIDRIVE^{\circledR}$ MDX60/61B não devem ser usados em funções de segurança sem um sistema de alto nível de prevenção de segurança.

Use sistemas de alto nível de segurança para garantir a segurança e a protecção de pessoas e de equipamento.



Em aplicações de segurança, observe e siga as indicações contidas nas seguintes documentações:

- Desconexão segura para MOVIDRIVE® MDX60B/61B Condições
- Desconexão segura para MOVIDRIVE® MDX60B/61B Aplicações

Reciclagem



Por favor, siga a legislação actual. Elimine os materiais de acordo com a sua natureza e com as normas em vigor, p. ex.:

- sucata electrónica (circuitos impressos)
- · plástico (caixas)
- chapa
- cobre

etc.

Descrição do sistema

2 Descrição do sistema



Os tipos de ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia descritos nesta documentação são válidos para as unidades seguintes:

- MOVIDRIVE® MD 60A
- MOVIDRIVE® MDX60B/61B
- MOVIDRIVE® compact
- MOVITRAC® 07 (MC07A055-5A3-4 ... 450-5A3-4)

Os tipos de ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia descritos nesta documentação são válidos para as unidades seguintes:

- MOVIDRIVE® MD_60A
- MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B
- MOVIDRIVE® compact

Os capítulos seguintes contêm informações apenas para o controlador vectorial MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Os controladores vectoriais MOVIDRIVE® podem ser interligados através do circuito intermédio ou usando um módulo regenerativo de energia. Isto permite que os controladores vectoriais possam trocar entre si energia gerada. Como resultado, é convertida menos energia eléctrica em calor através das resistências de freio. Além da poupança de energia, isto significa que são necessárias menos resistências de frenagem no sistema. Regra geral, apenas a unidade maior do sistema tem que ser equipada com uma resistência de frenagem.

2.1 Dois tipos de ligação do circuito intermédio

Existem dois tipos básicos de ligação do circuito intermédio:

- 1. Ligação do circuito intermédio **sem módulo regenerativo de energia** MOVIDRIVE[®] MDR60A.
- 2. Ligação do circuito intermédio **com módulo regenerativo de energia** MOVIDRIVE[®] MDR60A.





Descrição do sistema


Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia

2.2 Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia

Apenas dois controladores vectoriais MOVIDRIVE® podem ser interligados através do circuito intermédio sem um módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A.

Pode realizar a ligação do circuito intermédio CC sem um módulo regenerativo de energia usando os seguintes tipos de ligação (\rightarrow figura):

- Tipo de ligação A: os dois controladores vectoriais estão ligados ao sistema de alimentação.
- **Tipo de ligação B:** apenas um dos controladores vectoriais está ligados ao sistema de alimentação.



Descrição do sistema

2.3 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia

3 x 380...500 V_{CA} Indutância de entrada ND... opcional Filtro de entrada NF... opcional 193 $\mathsf{MOVIDRIVE}^{\mathbb{8}}$ Fonte de alimentação regenerativa opcional MOVIDRIVE[®] MDR60A MOVIDRIVE® MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B...-5_3 MDX60B/61B...-5_3 MDX60B/61B...-5_3 PE 1 2 3 Circuito intermédio Anel de ferrite Resistência de Filtro de saída frenagem opcional opcional opcional

54272APT

Q

Descrição do sistema

Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia

Através do circuito intermédio **com um módulo regenerativo de energia** MOVI-DRIVE[®] MDR60A podem ser interligados **mais do que dois controladores vectoriais MOVIDRIVE**[®]. Consulte as instruções do projecto para saber o número de controladores vectoriais permitido.

O módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A pode ser usado em alternativa às resistências de frenagem com controladores vectoriais MOVIDRIVE[®] que funcionam no modo regenerativo. Condição para tal é a existência de um sistema de alimentação estável.

O módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A alimenta o circuito intermédio dos controladores vectoriais MOVIDRIVE[®] com energia motriz do sistema de alimentação, e reenvia energia regenerativa do circuito intermédio de volta para o sistema. Isto é realizado através de um rectificador de sistema de alimentação para a energia motriz e de um conversor para a energia regenerativa. O conversor está ligado ao rectificador de entrada através de uma ligação paralela e invertida.

O módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A não necessita de uma tensão auxiliar nem de sinais de controlo. A operacionalidade do módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A é sinalizada através de um sinal e de um indicador de prontidão de operação.

Características do módulo regenerativo de energia em comparação com um controlador vectorial equipado com resistência de frenagem

Funções de protecção e monitorização

- Energia: a energia regenerativa é realimentada no sistema em vez de ser transformada em calor desperdiçado.
- Instalação simplificada quando são usados vários controladores vectoriais (ligações do sistema e de frenagem). Para uma paragem controlada da unidade é no entanto necessário instalar uma resistência de frenagem.
- Redução do espaço dentro do quadro eléctrico e da potência do ventilador se a resistência de frenagem usada teve que ser instalada no quadro eléctrico.
- Monitorização e protecção contra sobrecarga.
- Detecção de falhas de potência sob carga dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação.
- · Protecção contra sobretensão.



Informação técnica e dimensões



3 Informação técnica e dimensões

3.1 Identificação CE, aprovação UL e designação da unidade

Identificação CE

Directiva de Baixa Tensão

As unidades regenerativas MOVIDRIVE® MDR60A cumprem as exigências da Directiva de Baixa Tensão 73/23/CEE.

Compatibilidade Electromagnética (EMC)

As unidades regenerativas MOVIDRIVE® foram concebidas para serem instaladas e integradas como componentes em máquinas e sistemas e cumprem as normas de produtos EMC EN 61800-3 "Accionamentos eléctricos de velocidade variável". Com a tomada em consideração das instruções de instalação, são cumpridas as respectivas exigências em relação à identificação CE da máquina/instalação completa equipada com os componentes com base na Directiva EMC 89/336/CEE.



O símbolo CE impresso na chapa de características representa a conformidade da unidade com a Directiva de Baixa Tensão 73/23/CEE e Directiva EMC 89/336/CEE. A SEW-EURODRIVE pode fornecer uma declaração de conformidade a pedido do cliente

Aprovação UL






A aprovação UL e cUL foi concedida para a série de unidades MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A0370-503-00 e MDR60A0750-503-00. cUL é equivalente à aprovação CSA. A unidade MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A1320-503-00 não possui a aprovação UL ou cUL.



Informação técnica e dimensões

Identificação CE, aprovação UL e designação da unidade

Exemplo de designação de unidade





Informação técnica e dimensões Informação Técnica Geral



3.2 Informação Técnica Geral

MOVIDRIVE® MDR60A	0370-503-00 (tamanho 3) 0750-503-00 (tamanho 4)	1320-503-00 (tamanho 6)			
Imunidade a interferências	Cumpre EN 50082, parte 1 e 2	EN 61000-4-4 rigorosidade 4 EN 61000-4-2 rigorosidade 3 EN 50082-2 critério A			
Emissão de interferências com instalação compatível com a directiva EMC	Cumpre EN 50081, parte 1 e 2 com NF180-503	Cumpre EN 50081, parte 2 com NF300-503			
Temperatura ambiente ϑ _U Perda devido à temperatura ambiente	0 °C+40 °C Redução P _N : 3.0 % I _N por K até máx. 60 °C	0 °C+40 °C Redução P _N : 3.0 % I _N por K até máx. 55 °C			
Classe de ambiente	EN 60721-3-3, classe 3K3	EN 50178 parte 6.1, classe 3K3			
Temp. de armaz. ¹⁾ ϑ _L	-25 °C+70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)	-25 °C+55 °C (segundo VDE0160, EN 50178 parte 6.1, classe 3K3)			
Tipo de arrefecimento (DIN 51751)	Ventilação forçada				
Indice de prot. Tamanho 3 EN 60529 Tamanho 4 (NEMA1)	IP20 IP00 (ligações de potência); IP10 com tampa de Plexiglas montada (fornecida como standard)	IP20			
Modo de operação	Operação contínua (EN 60149-1-1 e 1-3)				
Altitude de instalação	h ≤ 1000 m (3300 ft): sem limitações desde 1000 m (3300 ft) até ao máx. 4000 m (13200 ft): Redução I_N : 1 % por cada 100 m (330 ft) desde 2000 m (6600 ft) até ao máx. 4000 m (13200 ft): Redução U_N : 6 V por cada 100 m (330 ft)	$h \leq$ 1000 m (3300 ft): sem limitações desde 1000 m (3300 ft) até ao máx. 4000 m (13200 ft): Redução I_N : 0.5 % por cada 100 m (330 ft)			

¹⁾ Em caso de armazenamento prolongado, ligue a alimentação durante pelo menos 5 minutos cada 2 anos, caso contrário o tempo de serviço da unidade pode ser reduzido.







Figura 1: Módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE® MDR60A




3.3 MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00

MOVIDRIVE® MDR60A		0370-503-00 (tamanho 3)
Referência		826 658 1
ENTRADA		
Tensão de ligação	V _{rede}	$3 \times 380 \text{ V}_{\text{CA}}$ -10 % $3 \times 500 \text{ V}_{\text{CA}}$ +10 %
Frequência da alimentação	f _{rede}	50 Hz 60 Hz ±5 %
Potência nominal de ligação	P _N	37 kW
Corrente nominal da rede (para $V_{rede} = 3 \times 400 V_{CA}$)	I _{rede}	66 A _{CA}
CIRCUITO INTERMÉDIO		
Potência de saída aparente (para V _{rede} = 3 × 380500 V _{CA})	S _A	50 kVA
Tensão do circ. interm.	V _{CI}	560 V _{CC} 780 V _{CC}
Corrente nominal do circ. interm	. I _{CI}	70 A _{CC}
Corrente máx. do circ. interm.	I _{CI_máx}	105 A _{CC}
INFORMAÇÃO GERAL		
Perda de potência a P _N	P _{Vmáx}	950 W
Consumo de ar de arrefecimento)	180 m ³ /h (108 ft ³ /min)
Peso		16 kg (35 lb)
Dimensões	$\mathbf{L} \times \mathbf{A} \times \mathbf{P}$	$200 \times 465 \times 221 \text{ mm } (7.87 \times 18.31 \times 8.70 \text{ in})$
Indutância de entrada (obrigatór	ia)	ND085-013, L _N = 0.1 mH, referência 826 014 1
Filtro de entrada (opcional)		NF080-503, referência 826 077 X
para MOVIDRIVE® MDX60B/61B.	5_3	0005 0370

Dimensões

Deixe uma distância mínima de 100 mm (4 in) nas partes superior e inferior da unidade. Não é necessária uma separação lateral; as unidades podem ser instaladas lado a lado.






Figura 2: Dimensões para a MDR60A do tamanho 3; dimensões em mm (in)




3.4 MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00

MOVIDRIVE® MDR60A	0750-503-00 (tamanho 4)
Referência	826 556 9
ENTRADA	
Tensão de ligação V _{rede}	$3 \times 380 \text{ V}_{\text{CA}}$ -10 % $3 \times 500 \text{ V}_{\text{CA}}$ +10 %
Frequência da alimentação f _{rede}	50 Hz 60 Hz ±5 %
Potência nominal de ligação P _N	75 kW
Corrente nominal da rede (para $V_{rede} = 3 \times 400 V_{CA}$)	117 A _{CA}
CIRCUITO INTERMÉDIO	
Potência de saída aparente S_A (para $V_{rede} = 3 \times 380500 V_{CA}$)	90 kVA
Tensão do circ. interm. V _{CI}	560 V _{CC} 780 V _{CC}
Corrente nominal do circ. interm. I _{CI}	141 A _{CC}
Corrente máx. do circ. interm. I _{CI_máx}	212 A _{CC}
INFORMAÇÃO GERAL	
Perda de potência a P _N P _{Vmáx}	1700 W
Consumo de ar de arrefecimento	360 m ³ /h (216 ft ³ /min)
Peso	24 kg (53 lb)
Dimensões $L \times A \times P$	$280 \times 522 \times 205 \text{ mm} (11.02 \times 20.55 \times 8.07 \text{ in})$
Indutância de entrada (obrigatória)	ND200-0033, L _N = 0.03 mH, referência 826 579 8
Filtro de entrada (opcional)	NF180-503, referência 826 455 4
para MOVIDRIVE® MDX60B/61B5_3	0005 0750

Dimensões

Deixe uma distância mínima de 100 mm (4 in) nas partes superior e inferior da unidade. Não é necessária uma separação lateral; as unidades podem ser instaladas lado a lado. Não instale qualquer componente sensível à temperatura a uma distância inferior a 300 mm (11.81 in) do topo da unidade (por ex. contactores ou fusíveis).






Figura 3: Dimensões MDR60A tamanho 4, dimensões em mm (in)



Informação técnica e dimensões MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

3.5 MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00

MOVIDRIVE® MDR60A		1320-503-00 (tamanho 6)
Referência		827 952 7
ENTRADA		
Tensão de ligação	V _{rede}	$3 \times 380 \text{ V}_{\text{CA}}$ -10 % $3 \times 500 \text{ V}_{\text{CA}}$ +10 %
Frequência da alimentação	f _{rede}	40 Hz 60 Hz ±10 %
Potência nominal de ligação	P_N	132 kW
Corrente nominal da rede (para $V_{rede} = 3 \times 400 V_{CA}$)	I _{rede}	260 A _{CA}
CIRCUITO INTERMÉDIO		
Potência de saída aparente (para V _{rede} = 3 × 380500 V _{CA})	S _A	173 kVA
Tensão do circ. interm.	V _{CI}	560 V _{CC} 780 V _{CC}
Corrente nominal do circ. interm.	I _{CI}	340 A _{CC}
Corrente máx. do circ. interm.	I _{CI_máx}	410 A _{CC}
INFORMAÇÃO GERAL		
Perda de potência a P _N	P _{Vmáx}	2650 W
Consumo de ar de arrefecimento		700 m ³ /h (420 ft ³ /min)
Peso		90 kg (197 lb)
Dimensões	$\mathbf{L} \times \mathbf{A} \times \mathbf{P}$	$380 \times 937 \times 395 \text{ mm } (14.96 \times 36.89 \times 15.55 \text{ in})$
Indutância de entrada		Já instalada
Filtro de entrada (opcional)		NF300-503, referência 827 419 3
para MOVIDRIVE® MDX61B5_3		0005 1320



Informação técnica e dimensões MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00



Dimensões

Deixe uma distância mínima de 100 mm (4 in) nas partes superior e inferior da unidade. Não é necessária uma separação lateral; as unidades podem ser instaladas lado a lado.

Não instale qualquer componente sensível à temperatura a uma distância inferior a 300 mm (11.81 in) do topo da unidade (por ex. contactores ou fusíveis).




Figura 4: Dimensões MDR60A tamanho 6, dimensões em mm (in)





Informação técnica e dimensões Módulo de atenuação DCD12A

3.6 Módulo de atenuação DCD12A

Módulo de atenuação DCD12A	
Referência	826 903 3
Corrente nominal de saída	30 A _{CC}
Ligação eléctrica	Grampo roscado 6 mm² (AWG10)
Dimensões L x A x P	100 x 105 x 44 mm (3.94 x 4.13 x 1.73 in)
Peso	0.5 kg (1.1 lb)

Dimensões




Figura 5: Dimensões DCD12A, dimensões em mm (in)





4.1 Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia



Apenas dois controladores vectoriais MOVIDRIVE® podem ser interligados através do circuito intermédio sem um módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A.

Pode realizar a ligação do circuito intermédio sem um módulo regenerativo de energia usando os seguintes tipos de ligação:

- Tipo de ligação A: os dois controladores vectoriais estão ligados ao sistema de alimentação.
- Tipo de ligação B: apenas um dos controladores vectoriais está ligados ao sistema de alimentação.

Tipo de ligação A:

No tipo de ligação A, os dois controladores vectoriais são ligados ao sistema de alimentação através de um contactor de alimentação partilhado e de um fusível no lado da linha comum.

No tipo de ligação A são permitidas as seguintes combinações de unidades:

1º MOVIDRIVE®					
0005-5A3-4	0005-5A3-4	-	-	-	
0008-5A3-4	0005-5A3-4	0008-5A3-4	-	-	
0011-5A3-4	0005-5A3-4	0008-5A3-4	0011-5A3-4	-	
0014-5A3-4	0005-5A3-4	0008-5A3-4	0011-5A3-4	0014-5A3-4	
0055-5A3-4	0055-5A3-4	-	-	-	
0075-5A3-4	0055-5A3-4	0075-5A3-4	-	-	
0110-5A3-4	0055-5A3-4	0075-5A3-4	0110-5A3-4	-	
0150-503-4	0075-5A3-4	0110-5A3-4	0150-503-4	-	
0220-503-4	0110-5A3-4	0150-503-4	0220-503-4	-	
0300-503-4	0150-503-4	0220-503-4	0300-503-4	-	
0370-503-4	0220-503-4	0300-503-4	0370-503-4	-	
0450-503-4	0220-503-4	0300-503-4	0370-503-4	0450-503-4	
0550-503-4	0300-503-4	0370-503-4	0450-503-4	0550-503-4	
0750-503-4	0370-503-4	0450-503-4	0550-503-4	0750-503-4	
0900-5A3-4	0450-5A3-4	0550-5A3-4	0750-5A3-4	0900-5A3-4	
1100-5A3-4	0550-5A3-4	-	0900-5A3-4	1100-5A3-4	
1320-5A3-4	-	0900-5A3-4	1100-5A3-4	1320-5A3-4	



Com o MOVIDRIVE[®] do tamanho 1 (0015-5A3-4 ... 0040-5A3-4) não é permitido ligar o circuito intermédio usando o tipo de ligação A!



Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia

Instruções para a elaboração do projecto Tenha em atenção as seguintes instruções para a elaboração do projecto:

 Os dois controladores vectoriais MOVIDRIVE[®] têm que estar equipados com a indutância de entrada ND... adequada. A tabela seguinte mostra as respectivas indutâncias de entrada para cada controlador vectorial:

Tamanho	MOVIDRIVE®	Tipo de indutância de entrada	Referência		
0	0005-5A3-4 0014-5A3-4	ND020-013	826 012 5		
2	0055-5A3-4 0110-5A3-4	ND030-023	827 151 8		
3	0150-503-4	ND045-013	826 013 3		
3	0220-503-4 / 0300-503-4	ND085-013	826 014 1		
4	0370-503-4	ND085-013	826 014 1		
4	0450-503-4	ND1503	825 548 2		
5 0550-503-4 / 0750-503-4		ND1503	825 548 2		
6	0900-503-4 1320-503-4	ND300-005	827 721 4		

- Se os dois controladores vectoriais não são protegidos através de um fusível comum, mas por fusíveis separados, estes fusíveis têm que desligar todos os pólos e actuarem simultaneamente. Se isto não acontecer, um dos controladores vectoriais poderá ser danificado.
- O MOVIDRIVE[®] maior tem que ser equipado com uma resistência de frenagem suficientemente dimensionada. Consulte as informações do manual do sistema MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B ao seleccionar a resistência de frenagem correcta.
- O circuito intermédio possui uma tensão contínua elevada (até 900 V). Use um cabo com pares torcidos adequado capaz de suportar a alta-tensão contínua do circuito intermédio. Recomendamos a utilização de cabos pré-fabricados da SEW-EURO-DRIVE para a ligação do circuito intermédio (→ "Cabos pré-fabricados para a ligação do circuito intermédio" na página 27).
- A ligação do circuito intermédio não deve exceder um comprimento máximo de 2 m (6.6 ft). De acordo com VDE 0100, parte 430, é possível abdicar de fusíveis de protecção no caso de uma redução da secção transversal até uma extensão da linha de 3 m (10 ft), se o risco de ocorrência de um curto-circuito puder ser reduzido a um mínimo e a linha não for instalada próximo de substâncias combustíveis.
- Observe as regulamentações aplicáveis específicas ao seu país e à máquina ao efectuar uma eventual protecção do circuito intermédio ou dos cabos do motor.





Tipo de ligação B

No tipo de ligação B, apenas um dos controladores vectoriais (o controlador maior) é ligado ao sistema de alimentação.

Elaboração do projecto

No tipo de ligação B são permitidas as seguintes combinações de unidades:

1º MOVIDRIVE®	2º MOVIDRIVE® (opção):
0005-5A3-4	0005-5A3-4
0008-5A3-4	0005-5A3-4 0008-5A3-4
0011-5A3-4	0005-5A3-4 0011-5A3-4
0014-5A3-4	0005-5A3-4 0014-5A3-4
0055-5A3-4	0005-5A3-4 0040-5A3-4
0075-5A3-4	0005-5A3-4 0040-5A3-4
0110-5A3-4	0005-5A3-4 0055-5A3-4
0150-503-4	0005-5A3-4 0075-5A3-4
0220-503-4	0005-5A3-4 0110-5A3-4
0300-503-4	0005-5A3-4 0150-503-4
0370-503-4	0005-5A3-4 0150-503-4
0450-503-4	0005-5A3-4 0220-503-4
0550-503-4	0005-5A3-4 0300-503-4
0750-503-4	0005-5A3-4 0370-503-4
0900-503-4	0005-5A3-4 0450-503-4
1100-503-4	0005-5A3-4 0550-503-4
1320-503-4	0005-5A3-4 0220-503-4

Instruções para a elaboração do projecto

Tenha em atenção as seguintes instruções para a elaboração do projecto:

O controlador vectorial MOVIDRIVE® ligado ao sistema de alimentação tem que estar equipado com uma indutância de entrada ND... adequada. A tabela seguinte mostra as respectivas indutâncias de entrada para cada controlador vectorial:

Tamanho	MOVIDRIVE®	Tipo de indutância de entrada	Referência
0	0005-5A3-4 0014-5A3-4	ND020-013	826 012 5
2	0055-5A3-4 0110-5A3-4	ND030-023	827 151 8
3	0150-503-4	ND045-013	826 013 3
3	0220-503-4 / 0300-503-4	ND085-013	826 014 1
4	0370-503-4	ND085-013	826 014 1
4	0450-503-4	ND1503	825 548 2
5	0550-503-4 / 0750-503-4	ND1503	825 548 2
6	0900-503-4 1320-503-4	ND300-005	827 721 4

- O MOVIDRIVE[®] maior tem que ser equipado com uma resistência de frenagem suficientemente dimensionada. Consulte as informações do manual do sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B ao seleccionar a resistência de frenagem correcta (→ Capítulo "Elaboração do projecto").
- O circuito intermédio possui uma tensão contínua elevada (até 900 V). Use um cabo com pares torcidos adequado capaz de suportar a alta-tensão contínua do circuito intermédio. Recomendamos usar os cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE para a ligação do circuito intermédio (→ "Cabos pré-fabricados para a ligação do circuito intermédio" na página 27).



Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia

- A ligação do circuito intermédio não deve exceder um comprimento máximo de 2 m (6.6 ft). De acordo com VDE 0100, parte 430, é possível abdicar de fusíveis de protecção no caso de uma redução da secção transversal até uma extensão da linha de 3 m (10 ft), se o risco de ocorrência de um curto-circuito puder ser reduzido a um mínimo e a linha não for instalada próximo de substâncias combustíveis.
- Observe as regulamentações aplicáveis específicas ao seu país e à máquina ao efectuar uma eventual protecção do circuito intermédio ou dos cabos do motor.
- A soma total das correntes máximas tem que ser inferior ou igual à corrente máxima (= 150 % I_N) do primeiro MOVIDRIVE[®].
- A soma total das correntes contínuas de saída tem que ser inferior ou igual à corrente contínua de saída (VFC: 125 % I_N; CFC e SERVO: 100 % I_N) do primeiro MOVIDRIVE[®].

Secção transversal da linha da ligação do circuito intermédio Seleccione a secção transversal máxima possível do terminal do controlador vectorial menor como secção transversal para a linha. A tabela seguinte indica as secções transversais dos terminais dos componentes de potência dos controladores vectoriais MOVIDRIVE®:

MOVIDRIVE®	0005	8000	0011	0014	0015	0022	0030	0040	0055	0075	0110
Tamanho		()			1	1		2		
Secção trans- versal dos terminais do componente de potência	4	mm ² (A	Régua (WG10),	de termi termina	nais sep al do cor	oaráveis ndutor D	IN 4622	4 mm ² terminal of DIN 6 mm ² terminal		M4 com terminal m ² (AWC	clip de 610) ndutor 8 610) cabo

MOVIDRIVE®	0150	0220	0300	0370	0450	0550	0750	0900	1320
Tamanho	3		4 5		6				
Secção trans- versal dos terminais do componente de potência	máx. 28 Termi	o de para 46 com a 5 mm² (<i>A</i> nal para 1N 46234	arruela AWG4) cabo	máx	rno M10 x. 70 mm al para c	n² (AŴG	2/0)	Perno M12 co máx. 150 mm ² Terminal para DIN 46235	² (ÁWG5/0)

Exemplo

Um MOVIDRIVE[®] MDX61B0220 e um MOVIDRIVE[®] MDX61B0110 são interligados através do circuito intermédio. A secção transversal dos terminais do controlador vectorial menor é 6 mm² (AWG10). Daqui resulta que seja necessário usar um cabo com uma secção transversal de 6 mm² (AWG10) e terminais para cabo.





4.2 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia

Através do circuito intermédio podem ser interligados mais do que dois controladores vectoriais MOVIDRIVE®. O número de controladores vectoriais permitido depende do valor total das potências de saída dos controladores e de um sistema de pontos de avaliação.

Elaboração do projecto

Instruções para a elaboração do projecto

Tenha em atenção as seguintes instruções para a elaboração do projecto:

- A ligação do circuito intermédio com o módulo regenerativo de energia só é possível com MOVIDRIVE® MDX60B/61B com uma tensão de 400/500 V (...-5 3). MOVI-DRIVE® MDX60B/61B com uma tensão de ligação de 230 V não podem ser usados.
- Apenas o módulo regenerativo de energia pode ser ligado ao sistema de alimentação. Os controladores vectoriais ligados através do circuito intermédio não podem ser ligados directamente ao sistema de alimentação.
- A SEW-EURODRIVE recomenda equipar o controlador vectorial de maior potência do sistema com uma resistência de frenagem. Para seleccionar a resistência de frenagem correcta leia as instruções de elaboração do projecto no capítulo "Selecção da resistência de frenagem BW..".
- Ligue os controladores vectoriais ao módulo regenerativo de energia em estrela. Use um sub-distribuidor adicional se os terminais do circuito intermédio do módulo regenerativo de energia não forem suficientes para efectuar as ligações.
- O circuito intermédio possui uma tensão contínua elevada (até 900 V). Use cabos com pares torcidos adequados capazes de suportar a alta-tensão contínua dos circuitos intermédios. Recomendamos usar os cabos pré-fabricados da SEW-EURO-DRIVE para a ligação do circuito intermédio (→ "Cabos pré-fabricados para a ligação do circuito intermédio" na página 27).
- A ligação do circuito intermédio não deve exceder um comprimento máximo de 5 m (16.5 ft). Use a distância mais curta possível para a ligação do circuito intermédio.
- Observe as regulamentações aplicáveis específicas ao seu país e à máquina ao efectuar uma eventual protecção do circuito intermédio ou dos cabos do motor.
- Se forem ligados mais de seis controladores vectoriais MOVIDRIVE® através do circuito intermédio, cada unidade de tamanho 0 (0005-5A3 ... 0014-5A3), 1 (0015-5A3 ... 0040-5A3), 2 e 2S (0055-5A3 ... 0110-5A3) do grupo tem que ser ligada a um módulo de atenuação DCD12A no terminal X4:8 (+U₇).
- Aos controladores vectoriais MOVIDRIVE® dos tamanhos 3 a 6 (0150-503 ... 1320-503) não podem ser ligados módulos de atenuação DCD12A.
- Não ligue mais do que seis controladores vectoriais MOVIDRIVE® dos tamanhos 3 a 6 através do circuito intermédio.
- A potência de saída real total dos controladores vectoriais ligados ao sistema não deve exceder 150% da potência nominal do módulo regenerativo de energia.
- A potência nominal total dos controladores vectoriais ligados ao sistema não deve exceder 200% da potência nominal do módulo regenerativo de energia.
- Apenas é permitido ligar a um módulo regenerativo de energia um determinado número de pontos de acordo com um sistema de pontuação:
 - No máximo 12 pontos à versão MOVIDRIVE[®] MDR60A0370
 - No máximo 45 pontos à versão MOVIDRIVE[®] MDR60A0750
 - No máximo 54 pontos à versão MOVIDRIVE[®] MDR60A1320



Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia

Dependendo do seu tamanho, é atribuída aos controladores vectoriais $MOVIDRIVE^{\circledR}$ uma determinada pontuação:

_	Tamanho 0 (0005-5A3 0014-5A3)	1 ponto
_	Tamanho 1 (0015-5A3 0040-5A3)	1 ponto
_	Tamanho 2 (0055-5A3 0110-5A3)	2 pontos
_	Tamanho 3 (0150-503 0300-503)	4 pontos
_	Tamanho 4 (0370-503 0450-503)	8 pontos
_	Tamanho 5 (0550-503 0750-503)	15 pontos
_	Tamanho 6 (0900-503 1320-503)	27 pontos

Cálculo de exemplo dos pontos de avaliação Os seguintes controladores vectoriais MOVIDRIVE $^{\circledR}$ poderão ser ligados a um módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A0370:

- $6 \times MOVIDRIVE^{\textcircled{\$}} MDX61B0040$ (tamanho 1) $6 \times 1 = 6$ pontos
- $1 \times MOVIDRIVE^{\textcircled{R}} MDX61B0075$ (tamanho 2) $1 \times 2 = 2$ pontos
- $1 \times MOVIDRIVE^{\textcircled{R}} MDX61B0150$ (tamanho 3) $1 \times 4 = 4$ pontos

Total = 12 pontos

máx. permitido = 12 pontos

O número máximo de pontos permitido não é excedido, ou seja, a combinação escolhida é possível e permitida.

A potência nominal do módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE MDR60A0370 é P_N = 37 kW. A potência de saída real total dos controladores vectoriais ligados ao sistema não deve exceder 150% \times P_N = 55,5 kW.



Neste exemplo são ligados ao sistema mais de seis controladores vectoriais. Por isso, todos os controladores vectoriais MOVIDRIVE® dos tamanhos 0, 1, 2 e 2S (0005-5A3 ... 0110-5A3) têm que ser equipados com módulos de atenuação DCD12A.

o intermédio com módulo regenerativo c

Pré-requisitos do sistema

O módulo regenerativo de energia tem que ser equipado com uma indutância de entrada.

- Para MDR60A0370, indutância de entrada ND085-013.
- Para MDR60A0750, indutância de entrada ND200-0033.
- A versão MDR60A1320 já está equipada com uma indutância de entrada.

A fim de garantir uma operação sem falhas do MOVIDRIVE $^{\textcircled{\$}}$ MDR60A, a tensão relativa de curto-circuito v_K na ligação de alimentação da unidade, não deve ultrapassar os seguintes valores:

Tensão nominal de alimentação V _{rede}	Tensão relativa de curto-circuito v _K permitida
400 V _{CA}	< 6.0 %
460 V _{CA}	< 5.2 %
500 V _{CA}	< 4.8 %



Determinação dos valores de v_K O módulo MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A não pode ser colocado em funcionamento se os valores de v_K não forem mantidos.

Se não possuir dados precisos para a determinação dos valores v_K , estes valores terão que ser determinados através de uma medição.

Para calcular a indutância total eficaz L_G , é necessário adicionar a indutância da ligação da alimentação existente (L_{rede} , fase - fase) à indutância de entrada L_{ND} prescrita. O valor v_K eficaz é calculado com base na seguinte fórmula:

$$v_{K}$$
 = ($L_{G} \times 2\pi \times f_{rede} \times I_{rede} \times \sqrt{3}$) / V_{rede} = ($L_{rede} + 1.6xL_{ND}$) × k

v_K = Tensão relativa de curto-circuito permitida [%]

L_G = Indutância total eficaz [mH]

f_{rede} = Frequência da alimentação [Hz]

V_{rede} = Tensão nominal da alimentação

L_{rede} = Indutância da ligação da alimentação existente [mH]

L_{ND} = Indutância de entrada [mH]

k = Factor

Para os vários tipos de sistema de alimentação é aplicado o seguinte factor k, de acordo com a tabela:

V _{rede} = 400 V _{CA} , f _{rede} = 50 Hz	V _{rede} = 460 V _{CA} , f _{rede} = 60 Hz	V _{rede} = 500 V _{CA} , f _{rede} = 50 Hz
k = 159.2	k = 166	k = 127.3

A indutância da ligação da alimentação existente pode ser medida ou calculada usando os dados do transformador de alta-tensão e do cabo entre o transformador e a ligação de alimentação do MDR.

$$L_{rede} = L_{transf.} + L_{cabo}$$

A indutância do cabo (L_{cabo}) é aproximadamente 0,7 $\mu H/m$.

A indutância eficaz do transformador de alta-tensão é calculada usando os dados do transformador (\rightarrow Chapa de características) aplicando a seguinte formula:

$$L_{transf.} = (v_{KT} \times V_{rede}^2) / (2\pi \times f_{rede} \times S_T) = (V_{KT}/S_T) \times k_2$$

L_{transf.} = Indutância eficaz do transformador de alta-tensão

S_T = Potência aparente do transformador de alta-tensão (→ Chapa de características)

v_{KT} = Tensão de curto-circuito do transformador de alta-tensão (→ Chapa de características)



Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia

Para os vários tipos de sistema de alimentação é aplicado o seguinte factor k_2 , de acordo com a tabela:

$V_{rede} = 400 V_{CA}$, $f_{rede} = 50 Hz$	V _{rede} = 460 V _{CA} , f _{rede} = 60 Hz	$V_{rede} = 500 V_{CA}, f_{rede} = 50 Hz$
k ₂ = 509	k ₂ = 561	k ₂ = 795

Exemplo:

 $V_{rede} = 400 V_{CA}$, $f_{rede} = 50 Hz$, $S_{T} = 250 kVA$, $v_{KT} = 4 \%$

 $L_{cabo} = 0.07 \text{ mH } (100 \text{ m}), L_{ND} = 0.03 \text{ mH } (ND200-0033)$

 $L_{transf} = (0.04/250 \text{ kVA}) \times 509 = 0.08 \text{ mH}$

 $v_K = (0.08 \text{ mH} + 0.07 \text{ mH} + 0.048 \text{ mH}) \times 159.2 = 0.031 = 3.1 \%$

Resultado

O valor $v_K = 3,1 \%$ é permitido; MOVIDRIVE® MDR60A pode ser colocado em funcionamento.



Ao realizar o dimensionamento da potência de alimentação do sistema de alimentação, tenha em consideração o componente de potência para o respectivo módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A indicado na tabela seguinte. Se estão ligados, por exemplo, 4 MOVIDRIVE[®] MDR60A 0370, o componente de potência necessário é 440 kVA.

MOVIDRIVE®	Componente de potência necessário
MDR60A0370	110 kVA
MDR60A0750	180 kVA
MDR60A1320	390 kVA

Fusíveis e cabos do sistema de alimentação Observe sempre a regulamentação aplicável em vigor no seu país e para as máquinas usadas ao escolher os fusíveis e as secções transversais dos cabos.

Tipos de protecção dos cabos das categorias de utilização gL, gG:

- Tensão nominal do fusível ≥ tensão nominal da alimentação
- Dependendo da utilização do controlador vectorial, as correntes nominais dos fusíveis deverão ser concebidas para 100 % das correntes nominais do controlador.

Disjuntor de protecção das linhas características B, C:

- Tensão nominal do disjuntor ≥ tensão nominal da alimentação
- As correntes nominais dos disjuntores têm que ser 10 % superiores à corrente nominal do controlador vectorial.

Ligação do circuito intermédio e fusíveis do circuito intermédio

Ligação do circuito intermédio:

O comprimento máximo das linhas não pode exceder 5 m (16.5 in). É possível abdicarse de fusíveis para o circuito intermédio se forem cumpridas as seguintes condições:

- A ligação do circuito intermédio é protegida pelo fusível do sistema instalado antes do módulo regenerativo de energia. Em tal caso, tenha em atenção que através do circuito intermédio passe uma corrente 1,25 vezes à corrente da alimentação. É uma boa ideia ter uma ligação do circuito intermédio com a secção transversal dos terminais máxima permitida para as unidades ligadas ao sistema (→ "Secção transversal da linha da ligação do circuito intermédio" na página 22).
- O comprimento máximo da linha é 3 m (10 ft), o risco de ocorrência de um curtocircuito está reduzido a um mínimo e a linha não é instalada próximo de substâncias combustíveis.

O comprimento da ligação do circuito intermédio deve ser sempre o mais curto possível.





Fusíveis do circuito intermédio F25 ... F26:

O fusível do circuito intermédio tem que ser suficiente de modo a garantir uma protecção da linha da ligação do circuito intermédio. É necessário instalar um fusível em cada uma das linhas $+U_{DCL}$ e $-U_{DCL}$. Os fusíveis têm que ser capazes de desligar 500 V_{CC}. Tenha em atenção que através do circuito intermédio passe uma corrente 1,25 vezes à corrente da alimentação.

Elaboração do projecto

Cabos pré-fabricados para a ligação do circuito intermédio

A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização dos kits de cabos abaixo indicados para a ligação do circuito intermédio. Estes cabos possuem uma resistência a tensão adequada e são marcados por cor. Esta marcação por cor é necessária pois uma troca dos pólos e uma ligação à terra incorrecta poderão causar danos irreparáveis nas unidades ligadas ao sistema.

Os comprimentos dos cabos restringem a ligação do circuito intermédio ao comprimento máximo permitido de cinco metros (16.5 ft). Este comprimento máximo poderá no entanto ser aumentado por parte do cliente para ligar várias unidades. Os terminais dos cabos para ligação ao módulo regenerativo de energia e a um controlador vectorial são fornecidos juntamente com os cabos. Para ligar controladores vectoriais adicionais use terminais de cabo disponíveis comercialmente. Os controladores vectoriais têm que ser ligados em estrela ao módulo regenerativo de energia.

Tipo do kit de cabos	DCP12A	DCP13A	DCP15A	DCP16A
Referência	814 567 9	814 250 5	814 251 3	817 593 4
Para ligar o MOVIDRIVE®	0005 0110	0150 0370	0450 0750	0900 1320

Os kits de cabos incluem os seguintes elementos:

DCP12A	DCP13A	DCP15A	DCP16A
1 cabo de um condutor PVC H07V-K Cor: preto, 4 mm ² (AWG10), I = 5 m (16.5 in)	1 cabo de um condutor PVC H07V-K Cor: preto, 25 mm ² (AWG4), I = 5 m (16.5 in)	1 cabo de um condutor PVC H07V-K Cor: preto, 50 mm ² (AWG0), I = 5 m (16.5 in)	2 cabos de um condutor PVC H07V-K Cor: preto, 150 mm ² (AWG5/0), I = 5 m (16.5 in)
1 cabo de um condutor PVC H07V-K Cor: vermelho, 4 mm ² (AWG10), I = 5 m (16.5 in)	1 cabo de um condutor PVC H07V-K Cor: vermelho, 25 mm ² (AWG4), I = 5 m (16.5 in)	1 cabo de um condutor PVC H07V-K Cor: vermelho, 50 mm ² (AWG0), I = 5 m (16.5 in)	2 tubos termo retráctil, cor: vermelho, para distinguir por cores os cabos de PVC
2 terminais anelares para cabo DIN46234 4-6 2 terminais anelares para cabo DIN46234 6-6	4 terminais anelares para cabo DIN 46234 6-25	4 terminais de pressão para cabo DIN 46235 10-50	2 terminais de pressão para cabo DIN46235 10-150
2 terminais para condutores DIN 46228 E 4-12	2 terminais de pressão para cabo DIN 46235 10-25		4 terminais de pressão para cabo DIN 46235 12-150
2 terminais anelares para cabo DIN 46234 10-4	2 terminais de pressão para cabo DIN 46235 12-25	2 terminais de pressão para cabo DIN 46235 12-50	
2 terminais anelares para cabo DIN 46234 12-4			

Fusível

Observe sempre a regulamentação aplicável em vigor no seu país e para as máquinas usadas ao escolher os fusíveis das secções transversais dos cabos, bem como as regulamentações referentes à instalação em conformidade UL. A SEW-EURODRIVE recomenda os seguintes fusíveis ao utilizar os kits de cabos pré-fabricados:

	Tipo do kit de cabos							
	DCP12A	DCP13A	DCP15A	DCP16A				
Fusível ¹⁾	30 A 80 A 160 A 315 A							

¹⁾ A uma temperatura ambiente de 25 °C, uma tensão nominal de alimentação de 400 V e uma corrente do circuito intermédio = 100 % à carga do controlador vectorial





Selecção da resistência de frenagem BW..

4.3 Selecção da resistência de frenagem BW..

Alta-tensão



Os condutores de ligação das resistências de frenagem conduzem **tensão de corrente continua elevada (aprox. 900 V)**. Os cabos das resistências de frenagem têm que ser adequados para esta alta-tensão CC.

Comprimento do cabo



O comprimento máximo permitido para o cabo entre o MOVIDRIVE® e a resistência de frenagem é 100 m (330 ft).

Ligação paralela

Em algumas combinações controlador vectorial/resistência, têm que ser ligadas **duas resistências de frenagem em paralelo**. Nestes casos, a **corrente de actuação** do relé bimetálico tem que ser ajustada para um **valor duas vezes maior ao valor l**_F indicado na tabela.

Potência máxima da frenagem

Devido à tensão do circuito intermédio e ao valor da resistência, a potência máxima (de pico) de frenagem poderá ser inferior à capacidade de carga da resistência de frenagem. Esta potência máxima de frenagem é calculada da seguinte forma:

$$P_{\text{máx}} = \frac{U_{\text{CC}}^2}{R}$$

54492APT

 V_{CC} representa o limiar de ligação do chopper de frenagem. O seu valor é – com MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (unidades de 400/500 V) V_{CC} = 822 V_{CC}

A tabela seguinte indica as potências máximas de frenagem possíveis para os diferentes valores das resistências.

Valor da resistência	Potência máxima da frenagem
valor da resistericia	MDX60/61B5_3 (unidades de 400/500 V)
100 Ω	6.7 kW
68 Ω	10.0 kW
47 Ω	14.4 kW
39 Ω	17.3 kW
27 Ω	-
18 Ω	37.5 kW
15 Ω	45 kW
12 Ω	56 kW
9 Ω (2 × BW018 em paralelo)	75 kW
7.5 Ω (2 × BW915 em paralelo)	-
6 Ω	112 kW
3 Ω (2 × BW106/206 em paralelo)	225 kW

Selecção da resistência de frenagem BW..



Atribuição às unidades de 400/500 V (...-5_3)

Tipo de resistência de frenagen	BW090- P52B	BW100- 005	BW100- 006	BW072- 003	BW072- 005	BW168	BW268	
Referência	824 563 0	826 269 1	821 701 7	826 058 3	826 060 5	820-604 X	820 715 1	
Capac. de carga 100 % fdc 50 % fdc ¹⁾ 25 % fdc 12 % fdc 6 % fdc 3 % fdc 1 % fdc	0.10 kW 0.15 kW 0.20 kW 0.40 kW 0.70 kW 1.50 kW 2.50 kW	0.45 kW 0.60 kW 0.83 kW 1.11 kW 2.00 kW	0.6 kW 1.1 kW 1.9 kW 3.5 kW 5.7 kW	0.23 kW 0.31 kW 0.42 kW 0.58 kW 1.00 kW	0.45 kW 0.60 kW 0.83 kW 1.11 kW 2.00 kW	0.8 kW 1.4 kW 2.6 kW 4.7 kW 7.6 kW	1.2 kW 2.2 kW 3.8 kW 6.7 kW 10 kW ²⁾	
	Ten		o o limite da p potência do m			ntrolador vecto ação técnica)	orial!	
Valor da resistência R _{BW}	90 Ω ±35 %	100 Ω	±10 %	72 Ω :	±10 %	68 Ω ±10 %		
Corrente de activação (da F16) I _F	-	0.8 A _{RMS}	1.8 A _{RMS}	0.6 A _{RMS}	1.0 A _{RMS}	2.5 A _{RMS}	3.4 A _{RMS}	
Tipo	PTC	Tipo plano	Resis- tência do fio em tubo de cerâ- mica	Tipo	plano	Resistência do fio er tubo de cerâmica		
Ligações	Cabos	Cabos	Terminais de cerâ- mica 2.5 mm ² (AWG12)	Cabos Terminais do 2.5 mm ² (
Índice de protecção	IP20	IP54	IP20 (quando montado)	IP54 IP20 (quan		IP20 (quand	lo montado)	
Temperatura ambiente ϑ_{U}		-20 +45 °C						
Tipo de refrigeração		KS = Auto-arrefecimento						
para MOVIDRIVE® MDX61B5_	3 0005 0014	0015 0022	0015 0040	0005 .	0005 0014 0015		0040	

- 1) fdc = Factor de duração cíclica da resistência de frenagem em relação a um ciclo com uma duração de $T_D \le 120 \ s.$
- 2) Limite físico da potência devido à tensão do circuito intermédio e ao valor da resistência.

Tipo de resistência de frenagem	BW147	BW247	BW347	BW039-012	BW039-026	BW039-050
Referência	820 713 5	820 714 3	820 798 4	821 689 4	821 690 8	821 691 6
Capac. de carga 100 % fdc 50 % fdc 25 % fdc 12 % fdc 6 % fdc	1.2 kW 2.2 kW 3.8 kW 7.2 kW 11 kW	2.0 kW 3.8 kW 6.4 kW 12 kW 14.4 kW ²⁾	4.0 kW 7.6 kW 12.8 kW 14.4 kW ²⁾ 14.4 kW ²⁾	1.2 kW 2.1 kW 3.8 kW 7.0 kW 11.4 kW	2.6 kW 4.6 kW 8.3 kW 15.3 kW 17.3 kW ²⁾	5.0 kW 8.5 kW 15.0 kW 17.3 kW ²⁾ 17.3 kW ²⁾
			mite da potência ncia do motor rec			
Valor da resistência R _{BW}	47 Ω ±10 %			39 Ω ±10 %		
Corrente de activação (da F16) I _F	3.5 A _{RMS}	4.9 A _{RMS}	7.8 A _{RMS}	4.2 A _{RMS}	7.8 A _{RMS}	11 A _{RMS}
Tipo	Resistência do fio em tubo de cerâmica					Resistência da grelha de aço
Ligações		Tern	ninais de cerâmio	ca 2.5 mm² (AW	G12)	
Índice de protecção	Índice de protecção IP20 (quando montado)					
Temperatura ambiente ϑ_{U}	-20 +45 °C					
Tipo de refrigeração	KS = Auto-arrefecimento					
para MOVIDRIVE® MDX61B5_3	0055/0075 0110					

- 1) fdc = Factor de duração cíclica da resistência de frenagem em relação a um ciclo com uma duração de $T_D \le 120 \ s.$
- 2) Limite físico da potência devido à tensão do circuito intermédio e ao valor da resistência.





Selecção da resistência de frenagem BW..

Tipo de resistência de frenagem	BW018-015	BW018-035	BW018-075	BW915			
Referência	821 684 3	821 685 1 821 686 X		821 260 0			
Capac. de carga 100 % fdc 50 % fdc ¹⁾ 25 % fdc 12 % fdc 6 % fdc	1.5 kW 2.5 kW 4.5 kW 6.7 kW 11.4 kW	3.5 kW 5.9 kW 10.5 kW 15.7 kW 26.6 kW	7.5 kW 12.7 kW 22.5 kW 33.7 kW 37.5 kW ²⁾	16 kW 27 kW 45 kW ²⁾ 45 kW ²⁾ 45 kW ²⁾			
	Tenha em atenção o limite da potência regenerativa do controlador vectorial! (= 150 % da potência do motor recomendada → Informação técnica)						
Valor da resistência R _{BW}		15 Ω ±10 %					
Corrente de activação (da F16) I _F	4.0 A _{RMS}	8.1 A _{RMS}	14 A _{RMS}	28 A _{RMS}			
Tipo	Resistência da grelha de aço						
Ligações	Terminai	Pino M8					
Índice de protecção	IP20 (quando montado)						
Temperatura ambiente ϑ _U	-20 +45 °C						
Tipo de refrigeração	KS = Auto-arrefecimento						
para MOVIDRIVE® MDX61B5_3	0150/0220	0220					

- 1) fdc = Factor de duração cíclica da resistência de frenagem em relação a um ciclo com uma duração de $T_D \le 120 \text{ s}$.
- 2) Limite físico da potência devido à tensão do circuito intermédio e ao valor da resistência.

Tipo de resistência d	de frenagem	BW012-025	BW012-050	BW012-100	BW106	BW206	
Referência		821 680 0	821 681 9	821 682 7	821 050 0	821 051 9	
a 50 25 12	00 % fdc 0 % fdc ¹⁾ 5 % fdc 2 % fdc % fdc	2.5 kW 5.0 kW 10 kW 13 kW 18 kW 4.2 kW 8.5 kW 17 kW 24 kW 32 kW 7.5 kW 15.0 kW 30 kW 40 kW 54 kW 11.2 kW 22.5 kW 45 kW 66 kW 88 kW 19.0 kW 38.0 kW 56 kW²) 102 kW 112 kW²) Tenha em atenção o limite da potência regenerativa do controlador vectorial! (= 150 % da potência do motor recomendada → Informação técnica)				32 kW 54 kW 88 kW 112 kW ²⁾ r vectorial!	
Valor da resistência	R _{BW}	R _{BW} 12 Ω ±10 %			6 Ω ±10 %		
Corrente de activaçã (da F16)	io I _F	6.1 A _{RMS}	12 A _{RMS}	22 A _{RMS}	38 A _{RMS}	42 A _{RMS}	
Tipo		Resistência da grelha de aço					
Ligações		Terminais de cerâmica 2.5 mm² (AWG12)			Pino M8		
Índice de protecção		IP20 (quando montado)					
Temperatura ambien	te ϑ _U	-20 +45 °C					
Tipo de refrigeração		KS = Auto-arrefecimento					
para MOVIDRIVE® M	DX61B5_3	0300 03700750 e 2 × em paralelo para 0900/1100/1320					

- 1) fdc = Factor de duração cíclica da resistência de frenagem em relação a um ciclo com uma duração de $T_D \le 120 \ s.$
- 2) Limite físico da potência devido à tensão do circuito intermédio e ao valor da resistência.



Selecção da resistência de frenagem BW..



Exemplo

- Equipamento de transporte para plataformas de armazém com 3 accionamentos
- Apenas os accionamentos de elevação e deslocação podem mover-se juntos
- Rampa de paragem de emergência = 1 segundo
- Accionamento de deslocação: MOVIDRIVE® MDX61B0300-503-4-00, P_{Mot} = 30 kW
- Accionamento para o movimento vertical: MOVIDRIVE $^{\$}$ MDX61B0450-503-4-00, P_{Mot} = 45 kW
- Accionamento telescópico: MOVIDRIVE® MDX61B0022-503-00, P_{Mot} = 2,2 kW

Os factores de demanda para aceleração e desaceleração podem ser diferentes. Dependendo da aplicação, os accionamentos podem não acelerar necessariamente ao mesmo tempo (operação motora). A frenagem simultânea (operação regenerativa) tem que ser levada em consideração para todos os accionamentos que se deslocam em conjunto.

Verificação da combinação das unidades permitida para MDR60A0750 O limite máximo de seis controladores vectoriais não é exigido. Deve ser verificada a limitação imposta pela soma das pontuações de avaliação (potência ligada ao controlador vectorial / combinações de controladores vectoriais).

- 1 MDX61B0300-503-00 = 4 pontos
- 1 MDX61B0450-503-00 = 8 pontos
- 1 MDX61B0022-503-00 = 1 ponto

Pontuação total: 13 pontos. Pode ligar ao MDR60A0750 até 45 pontos. É permitido ligar estes três controladores vectoriais ao módulo regenerativo de energia.

Verificação do limite da carga no funcionamento do motor

$$\Sigma$$
 P_{máx Mot.} = (P_{desl.} + P_{elev.}) x 150 % \leq P_{MDR} x 150 % Σ P_{máx Mot.} = 112,5 kW \leq 112,5 kW \rightarrow permitido

Verificação do limite da carga em funcionamento regenerativo Potência regenerativa máxima de frenagem simultânea:

$$P_{m\'{a}x~Gen.}$$
 = ($P_{desl.}$ + $P_{elev.}$) x 150 % x η
 $P_{m\'{a}x~Gen.}$ = (30 kW + 45 kW) × 150 % × 0,85 ≤ P_{MDR} × 150 % → permitido

• Uma rampa de paragem de 1 segundo corresponde a 0,833 % fdc (factor de duração cíclica) de uma resistência de frenagem.

(fdc = rampa de paragem / duração do ciclo = 1 s / 120 s = 0,00833)

- De acordo com a tabela de atribuição, resulta a seguinte combinação possível:
 - BW106, capacidade de carga a 1 % fdc: 120 kW
 - em alternativa: 2 x BW012-025 em paralelo, capacidade de carga a 1 % fdc: em conjunto: 100 kW



Instalação (MDR60A0370/750) Instruções de instalação

5 Instalação (MDR60A0370/750)



Neste capítulo é descrita a instalação dos módulos regenerativos de energia MOVI-DRIVE® MDR60A 0370-503-00 e MOVIDRIVE® MDR60A 0750-503-00.

Chapa de características

A chapa de características está instalada no lado da frente da unidade.



Figura 6: Chapa de características do MOVIDRIVE® MDR60A 0750-503-00

01899AXX

5.1 Instruções de instalação



- Durante a instalação, é fundamental respeitar as informações de segurança das instruções de operação do MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B!
- O sinal de prontidão tem que ser avaliado a fim de proteger a unidade (→ Capítulo "Colocação em funcionamento").
- Se o sistema operar com o MOVIDRIVE[®] MDR60A, as ligações de alimentação dos vários controladores vectoriais MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B não deverão ser ligadas à alimentação.

Binários de aperto

 Use apenas elementos de ligação de origem. Tenha em atenção os binários de aperto permitidos dos terminais de potência para controladores vectoriais MOVI-DRIVE[®].

Espaçamento mínimo e posição de montagem

- Deixe uma distância de 100 mm (4 in) nas partes superior e inferior para o arrefecimento adequado. Assegure-se que a circulação de ar neste espaço não é obstruída por cabos ou outros materiais da instalação. Não instale qualquer componente sensível à temperatura a uma distância inferior a 300 mm (11.81 in) do topo da unidade.
- Assegure-se que as unidades n\u00e3o se encontram instaladas nas zonas de sa\u00edda de ar de outros aparelhos.
- Não é necessário uma separação lateral; as unidades podem ser montadas lado a lado.
- Instale as unidades apenas na vertical. N\u00e3o instale as unidades na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.



Instalação (MDR60A0370/750)

Instruções de instalação



Condutores de cabos separados

 Passe os cabos de alimentação e os cabos de controlo electrónico em canais separados.

Fusíveis de entrada e disjuntores diferenciais Instale os fusíveis de entrada no início do cabo do sistema de alimentação após a junção do sistema de alimentação.

Polaridade das ligações do circuito intermédio Tenha sempre atenção à polaridade correcta das ligações do circuito intermédio. Uma polaridade errada nas ligações do circuito intermédio poderá causar danos irreparáveis nas unidades ligadas ao sistema. O circuito intermédio possui uma tensão contínua elevada (aprox. 900 V). Torça os condutores do circuito intermédio e instale-os sempre fora do quadro eléctrico.


Ligação do controlador vectorial ao MDR60A Os controladores vectoriais só podem ser ligados ao módulo regenerativo de energia em estrela. Consulte as instruções de instalação das instruções de operação do controlador vectorial.



Instalação (MDR60A0370/750) Instalação em conformidade com EMC

5.2 Instalação em conformidade com EMC

- Os cabos de controlo devem ser blindados.
- Ligue a blindagem pelo caminho mais curto e garanta que esta está ligada à terra através de uma boa área nas duas extremidades. Poderá ligar à terra uma das extremidades através de um condensador de supressão (220 nF / 50 V) para evitar retornos pela terra. Se usar cabos com blindagem dupla, ligue a blindagem externa no conversor e a blindagem interna na outra extremidade.



00755BXX

Figura 7: Exemplo da ligação correcta da blindagem com grampo metálico (grampo de blindagem) ou com bucim roscado

- Para a blindagem dos cabos poderá também utilizar condutas ou tubos metálicos ligados à terra. Neste caso, instale os cabos de controlo e de potência separados um do outro.
- Estabeleça a ligação à terra do controlador vectorial e de todas as unidades adicionais adequada para sinais de alta frequência (contactos metal/metal de área adequada entre o carcaça do aparelho e a terra, p. ex., no painel de montagem do quadro eléctrico sem pintura).
- Um filtro de entrada tem que ser instalado. Instale o filtro de entrada próximo do MDR60A, mas fora do espaço mínimo de segurança.



 A documentação "EMC na tecnologia de accionamentos" da SEW-EURODRIVE contém informações detalhadas sobre a instalação em conformidade com EMC.

5.3 Instalação em conformidade com UL

Para uma instalação em conformidade UL, considere, por favor, os seguintes pontos:

- Use apenas cabos em cobre que permitam uma gama de temperatura mínima de 75 °C.
- Os binários de aperto admitidos para os terminais de potência do MOVIDRIVE® são:
 - Tamanho 3 (MDR60A 0370) → 3,5 Nm (31 lb.in)
 Tamanho 4 (MDR60A 0750) → 14 Nm (124 lb.in)
- Os controladores vectoriais MOVIDRIVE[®] estão adequados para funcionar em sistemas com uma tensão máxima de 500 V_{CA}. Os valores da corrente máxima do sistema permitida e do tamanho dos fusíveis do sistema podem ser obtidos nas instruções de operação do MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B ou no manual do sistema.




Instalação (MDR60A0370/750) Esquemas de ligações




5.4 Esquemas de ligações

Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia com ligação do tipo A



Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia com ligação do tipo B






Instalação (MDR60A0370/750)

Esquemas de ligações



Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia (MDR60A0370-503-00, MDR60A0750-503-00)



54281APT




Instalação (MDR60A0370/750)

Esquemas de ligações

Módulo de atenuação DCD12A

Se forem ligados mais de seis controladores vectoriais MOVIDRIVE $^{\circledR}$ através do circuito intermédio, cada unidade do tamanho 0 (0005-5A3 ... 0014-5A3), 1 (0015-5A3 ... 0040-5A3), 2 e 2S (0055-5A3 ... 0110-5A3) do grupo tem que ser ligada a um módulo de atenuação DCD12A no terminal X4:8 (+U₇).



54269AXX



Aos controladores vectoriais MOVIDRIVE® dos tamanhos 3 a 6 (0150-503 ... 1320-503) não podem ser ligados módulos de atenuação DCD12A.



6 Colocação em funcionamento (MDR60A0370/0750)



Neste capítulo é descrita a colocação em funcionamento dos módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A 0370-503-00 e MOVIDRIVE[®] MDR60A 0750-503-00.

6.1 Avaliação do sinal de pronto

O sinal de pronto do módulo regenerativo de energia actua em caso de sobrecarga térmica no MDR60A ou falha de energia. No caso do sinal actuar, **tem** que ser tomada uma das medidas seguintes:

- A Separação imediata do módulo regenerativo de energia do sistema de alimentação.
- B Todos os controladores vectoriais ligados ao módulo regenerativo de energia têm que ser imediatamente desligados.
- C Os controladores vectoriais ligados ao módulo regenerativo de energia têm que ser desligados uns a seguir aos outros.
- D Efectuar a imobilização controlada dos accionamentos.

As acções A, B e C têm como foco a protecção térmica da unidade. A acção D tem como propósito principal a paragem controlada dos accionamentos.


 Separação imediata do módulo regenerativo de energia do sistema de alimentação (medida A):

A fim de proteger o módulo regenerativo de energia contra uma sobrecarga térmica, tem que ser usado o sinal de prontidão para desligar o contactor de alimentação K11 da unidade.

A figura seguinte ilustra a forma como o sinal de prontidão (operacional) do módulo regenerativo de energia deve ser ligado à entrada binária "sistema de alimentação ligado" do controlador vectorial, de forma a realizar a avaliação de acordo com as medidas B... D.



Não use o terminal X3:3 do MDR60A.



54263APT

Colocação em funcionamento (MDR60A0370/0750)

Avaliação do sinal de pronto

Desligar imediatamente os controladores vectoriais ligados ao módulo regenerativo de energia (medida B):

O sinal de prontidão é enviado para uma entrada digital de todos os controladores vectoriais ligados ao módulo regenerativo. Ajuste esta entrada para o valor "Alim. LIG." (P60_). Deste modo poderá desligar o controlador vectorial (P521 "Resposta Alim. Desl. = /CONTR. INIBIDO", → Capítulo 6.2). Ajuste o parâmetro "Tempo de resposta alimentação desligada" (P520) para 0 segundos.

Ajustes dos parâmetros dos controladores vectoriais:

P520 (Tempo de resposta alimentação desligada) = "0 seg."

P521 (Resposta de alimentação desligada)
 = "/CONTR. INIBIDO"

- P60_ (Entrada binária) = "ALIM. (LIG.)"

 Desligar os controladores vectoriais ligados ao módulo regenerativo de energia uns a seguir aos outros (medida C):

A possibilidade seguinte existe quando uma falha no sistema de alimentação durante o funcionamento do motor não conduzir ao desligar imediato dos controladores vectoriais ligados, por ex., se o sistema de alimentação for de má qualidade:

Proceda da mesma forma como descrito para a medida B: Ajuste o parâmetro "Tempo de resposta alimentação desligada" (P520, → Capítulo 6.2) ≥ para 300 ms, para que o atraso ao ligar o módulo regenerativo de energia (200 ms) assim que o sistema voltar a ter tensão, seja ultrapassado. Falhas no sistema de alimentação inferiores ao tempo de resposta de alimentação desligada menos 200 ms não conduzem ao desligar dos controladores vectoriais.

Se falhas no sistema de alimentação durante a operação regenerativa, não conduzirem ao desligar imediato dos controladores vectoriais, os controladores terão que ser equipados com resistências de frenagem.

Ajustes dos parâmetros dos controladores vectoriais:

P520 (Tempo de resposta alimentação desligada) = "0.3 ... 5.0 Seg."
 P521 (Resposta de alimentação desligada) = "/CONTR. INIBIDO"
 P60 (Entrada binária) = "ALIM. (LIG.)"

Efectuar a imobilização controlada dos accionamentos (medida D):

Para que seja possivel realizar uma paragem controlada dos accionamentos em caso de falhas no sistema de alimentação ou na unidade (rampa de paragem de emergência), os controladores vectoriais terão que ser equipados com resistências de frenagem (\rightarrow Capítulo 4.3).

Proceda da mesma forma como descrito para a medida B: A rampa de paragem de emergência tem que ser iniciada imediatamente e ser ajustada para um valor curto suficiente de modo que o accionamento permaneça em operação regenerativa até à sua paragem completa. O parâmetro "Tempo de resposta alimentação desligada" (P520) tem que ser ajustado para 0 segundos.

Ajustes dos parâmetros dos controladores vectoriais:

P137 (Rampa de emergência) = "xxx ms"
 P520 (Tempo de resposta alimentação desligada) = "0 seg."

P521 (Resposta de alimentação desligada)
 = "PARAGEM DE EMER-

GÊNCIA"

– P60_ (Entrada binária) = "ALIM. (LIG.)"



Colocação em funcionamento (MDR60A0370/0750)

Ajuste do parâmetro P52_ "Monitorização da alimentação desligada"



6.2 Ajuste do parâmetro P52 "Monitorização da alimentação desligada"

Programe uma entrada binária MOVIDRIVE[®] (P60_/P61_) para "Alimentação ligada" para permitir a avaliação do sinal de alimentação externa. O sinal de prontidão do módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A é usado como sinal de alimentação ligada.

P520 "Tempo de resposta alimentação desligada"

Gama de ajuste: 0 ... 5 seg, em passos de: 0,1 s

Definição de fábrica: 0 s

Com este parâmetro é ajustado o tempo de atraso. Durante este tempo de atraso não há resposta a uma falha no sistema de alimentação. O tempo de resposta de alimentação desligada tem que ser regulado para um valor \geq a 300 ms, pois o sinal de prontidão do módulo regenerativo de energia é colocado a "0" durante um período de 200 ms no caso de falhas breves no sistema da alimentação. O atraso não tem efeito quando P520 < 300 ms.

P520 "Resposta de alimentação desligada" Gama de ajuste: CONTR. INIBIDO/PARAGEM DE EMERGÊNCIA

Definição de fábrica: CONTR. INIBIDO

A resposta de alimentação desligada tem efeito se o sinal de alimentação ligada = "0" e o tempo de resposta de alimentação desligada decorreu. A resposta de alimentação desligada não provoca uma mensagem de falha no controlador vectorial. Podem ser efectuados os seguintes ajustes:

CONTR. INIBIDO

O estágio de saída é bloqueado (entra em alta impedância) e o freio é activado, ou, no caso de um motor sem freio, o motor abranda gradualmente até parar. O accionamento volta a arrancar se o sinal de alimentação ligada = "1".

PARAGEM DE EMERGÊNCIA

É iniciada uma paragem na rampa de emergência (t14/t24). O freio é activado quando é alcançada a velocidade de arranque/paragem (P300/P310). Se durante o processo de paragem, o sinal de alimentação ligada = "1", a paragem de emergência é interrompida e o accionamento volta a arrancar.





7 Operação e Assistência (MDR60A0370/0750)




A informação contida neste capítulo é válida para os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A 0370-503-00 e MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A 0750-503-00.

7.1 Reset

Módulo regenerativo de energia Após um desligar, ocorre sempre um reset do módulo regenerativo de energia (\rightarrow Capítulo "Comportamento durante a operação").

Controlador vectorial

A resposta de alimentação desligada não provoca uma mensagem de falha no controlador vectorial (não é necessário um reset). Outros erros (por ex., "sobretensão U_Z ") terão que ser anulados efectuando um reset. Para isso programe uma entrada binária no controlador vectorial para "RESET". O reset é activado por um flanco positivo ("0" \rightarrow sinal "1"). Um reset pode também ser feito desligando e voltando a ligar a tensão de alimentação.



54266APT

Figura 8: Ligação do módulo regenerativo de energia e do controlo ao controlador vectorial

** Se as entradas binárias estiverem ligadas à alimentação de 24 V_{CC} X13:8 "VO24", então deve ligar X13:7 a X13:9 (DCOM a DGND) no controlador vectorial MOVIDRIVE[®].



Operação e Assistência (MDR60A0370/0750)

Características de funcionamento



7.2 Características de funcionamento

O módulo regenerativo de energia permite uma operação segura com uma capacidade de sobrecarga de I_N = 150 % durante pelo menos 60 segundos, desde que sejam cumpridas e seguidas as condições para o sistema de alimentação.

Sinal de prontidão Falhas no sistema de alimentação (que afectam uma ou mais fases), são detectadas em carga dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação. A função regenerativa é inibida e o sinal de prontidão é anulado. O regresso da tensão de alimentação é também detectado dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação e é automaticamente enviada para o sistema após um tempo de atraso de 200ms. O sinal de prontidão é ajustado novamente. No entanto, o rectificador do sistema de alimentação do módulo regenerativo de energia permanece sempre ligado.

O sinal de prontidão é anulado quando são detectadas falhas de energia no sistema de alimentação e sobrecargas térmicas no módulo regenerativo de energia. Este sinal de prontidão deve ser avaliado para a protecção térmica do módulo regenerativo de energia.

Para que seja possível realizar uma paragem controlada dos accionamentos ligados ao sistema, no caso de falhas no sistema de alimentação, os controladores vectoriais terão que ser adicionalmente equipados com resistências de frenagem. Esta resistência só é energizada durante uma frenagem quando ocorre uma falha na alimentação.

Estado da unidade/ Estado do sistema de alimentação	Resposta	Sinal de prontidão	Indicador do sinal de pron- tidão
Falha no sistema de alimentação ou irregularidade na unidade → MDR60A não operacional	Falhas no sistema de alimentação são detectadas sob carga dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação. Bloqueio imediato da regeneração do sistema. O rectificador de entrada permanece sempre ligado.	Não operacional	Vermelho
Sistema de alimentação novamente OK e nenhuma irregularidade na unidade → MDR60A operacional	Sistema de alimentação OK é detectado dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação. O módulo regenerativo de energia é automaticamente reiniciado após um tempo de espera de 200 ms. 1)	Operacional após 200 ms	Amarelo

¹⁾ Garante uma operação segura em caso de repercussões do contactor.



Operação e Assistência (MDR60A0370/0750)

Serviço de assistência da SEW

7.3 Serviço de assistência da SEW

Envio para reparação

Por favor, contacte o Serviço de Assistência SEW-EURODRIVE, caso não possa resolver uma irregularidade (→ "Serviço de Apoio a Clientes").

Quando contactar o Serviço de Assistência SEW, por favor, envie o seu código de assistência para possibilitar uma assistência mais eficiente.



Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:

- Número de série (→ chapa de características)
- · Designação da unidade
- Número do código de assistência
- Breve descrição da aplicação (aplicação, controlo por terminais ou por comunicação série)
- Componentes ligados ao sistema (controladores vectoriais, etc.)
- · Tipo da anomalia
- · Circunstâncias em que a anomalia ocorreu
- · Sua própria suposição
- · Quaisquer acontecimentos anormais, etc. que tenham precedido à anomalia

Etiqueta de serviço

Os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE® possuem uma etiqueta de serviço instalada no lado da unidade.



01900AXX



Introdução (MDR60A1320-503-00)

Fornecimento



8 Introdução (MDR60A1320-503-00)



As informações contidas nos capítulos seguintes só são válidas para o módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00.

Acerca destas Instruções de Operação

- Estas instruções de operação servem de suporte para a operação segura no módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00 e com este. Elas incluem instruções de segurança que deverão ser observadas, e informações necessárias à operação sem anomalias fazendo uso de todas as vantagens oferecidas pela unidade.
- Todas as pessoas que trabalham com os módulos regenerativos de energia MOVI-DRIVE[®] MDR60A1330-503-00 têm que ter sempre acesso às instruções de operação durante os seus trabalhos, e observar as indicações e instruções relevantes às suas actividades com a máquina.
- As instruções de operação têm sempre que ser mantidas completas e legíveis.

Terminologia utilizada

Módulo regenerativo de energia

O módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1302-503-00 é referido como "módulo regenerativo de energia".

· Controlador do accionamento

O controlador vectorial usado em conjunto com o módulo regenerativo de energia é referido como "controlador do accionamento".

· Sistema de accionamento

Os sistemas de accionamento com módulos regenerativos de energia, controladores de accionamento e outros componentes de accionamento são referidos como "sistema de accionamento".

8.1 Fornecimento

- 1 Módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00
- 1 Instruções de Operação

Após a entrega, verifique imediatamente se todos os componentes foram fornecidos de acordo com os documentos de fornecimento. A SEW não aceita reclamações de defeitos não efectuadas imediatamente após a entrega.

Faça a sua reclamação

- imediatamente à empresa transportadora em caso de danificações visíveis devido ao transporte
- imediatamente à SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG em caso de defeitos / fornecimento incompletos visíveis.



i

Introdução (MDR60A1320-503-00)

Determinações legais

8.2 Determinações legais

Identificação

Chapa de características

Os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 são claramente identificados através das informações da chapa de características da unidade.

Identificação CE

Em conformidade com a Directiva CE de Baixa Tensão.

Fabricante

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal.

Uso recomendado

- Só opere os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00 nas condições de operação indicadas nestas instruções de operação.
- Os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A1320-503-00 são componentes
 - para alimentação e regeneração de energia eléctrica
 - para serem instalados em máquinas
 - para serem incorporados juntamente com outros componentes em máquinas
- Os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00
 - são equipamentos eléctricos para serem instalados dentro de quadros eléctricos ou outros espaços operacionais fechados
 - cumprem os requisitos de segurança da Directiva CE para "Máquinas"
 - não são aparelhos domésticos e são destinados exclusivamente ao uso comercial.
- Sistemas de accionamento com módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00 estão de acordo com a Directiva CE de "Compatibilidade Eletromagnética" se forem instalados de acordo com as instruções para sistemas de accionamento do tipo CE. Eles podem ser usados
 - em redes de alimentação públicas e privadas
 - em ambientes industriais, residenciais e comerciais
- O cliente é responsável pelo cumprimento das directivas CE durante a utilização das máquinas.

Responsabilidade

- A informação, dados e notas incluídas nestas instruções de operação correspondem à mais recente na data desta publicação. Não são aceites reclamações referentes a alterações feitas nos módulos regenerativos de energia fornecidos anteriormente, baseadas nas informações, ilustrações e descrições incluídas nestas instruções de operação.
- As notas técnicas e secções de ligações contidas nestas instruções de operação são recomendações, e devem ser sempre verificadas de acordo com a respectiva aplicação individual do equipamento. A SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade se os processos indicados e sugestões de ligações forem assumidos pelo cliente.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos e falhas operacionais resultantes de:
 - não observação e seguimento destas Instruções de Operação
 - modificações não autorizadas no módulo regenerativo de energia
 - operação errada
 - operação inadequada no módulo regenerativo de energia e com este



Introdução (MDR60A1320-503-00)

Determinações legais



Garantia

- Condições de garantia: consulte os termos e condições de venda e fornecimento da SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.
- Reporte qualquer reclamação à garantia logo que o erro ou defeito seja detectado.
- O direito à reclamação da garantia termina em todos os casos não abrangidos pela garantia.

Reciclagem

Material	Reciclar	Eliminar
Metal	X	-
Plástico	X	-
Placas de circuitos impressos	-	Х





Determinações legais

9 Informações de segurança (MDR60A1320-503-00)



- As informações de segurança e de operação aplicam-se a controladores vectoriais de acordo com a Directiva de Baixa Tensão 73/23/CEE.
- Observe também as informações de segurança e de operação específicas ao seu produto contidas nestas instruções de operação!

Informação de carácter geral

Durante a operação, os módulos regenerativos de energia poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes livres ou móveis condutoras de tensão, bem como superfícies quentes.

A remoção não autorizada das tampas de protecção necessárias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderá conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves. Para obter mais informações consulte a documentação.

Os trabalhos de transporte, instalação, colocação em funcionamento e manutenção só devem ser realizados por pessoal técnico qualificado (observe IEC364 ou CENELEC HD384 ou DIN VDE0100 e IEC-report 664 ou DIN VDE0110 e os regulamentos nacionais sobre a prevenção de acidentes).

Pessoal qualificado no contexto destas insformações de segurança são todas as pessoas familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento e operação do produto, e que possuem a respectiva qualificação técnica para poderem efectuar estes trabalhos.

Uso recomendado

Os módulos regenerativos são componentes destinados a serem instalados em sistemas eléctricos ou máquinas. Em caso de instalação em máquinas, é proibido colocar os módulos regenerativos de energia em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que as máquinas cumprem os regulamentos da Directiva CE 83/392/CEE (directiva para máquinas). Observe também a norma EN 60204.

A colocação em funcionamento (início da utilização correcta) só é permitida se for garantido o cumprimento da Directiva EMC. Os módulos regenerativos de energia cumprem as exigências da Directiva de Baixa Tensão 73/23/CEE. As normas harmonizadas das séries prEN 50178/DIN VDE0160 em ligação com EN 60439-1/DIN VDE0660, parte 500, e EN 60146/DIN VDE0558 são aplicadas para os módulos regenerativos de energia. Os dados técnicos e a informação sobre as condições de operação eléctrica estão indicados na chapa de características da unidade e na documentação do equipamento e devem ser obrigatoriamente observadas e seguidas.

Transporte, armazenamento

Siga as instruções relativas ao transporte, armazenamento e manejo correcto. O módulo regenerativo de energia deve ser protegido contra esforços não permitidos. Em particular, os componentes do equipamento não devem ser dobrados durante o transporte e manejo e/ou as distâncias de isolamento serem alteradas. As unidades possuem componentes sensíveis a energias electroestáticas e que poderão ser irreparavelmente danificados em caso de um manejo inadequado. Por esta razão, evite tocar em componentes eletrónicos. A unidade não pode ser colocada em funcionamento caso sejam constatados defeitos nos componentes eléctricos e electrónicos, pois em tal caso não é garantido o cumprimento das normas aplicadas. Observe as condições climatéricas de acordo com prEN 50178.

Instalação

A instalação e refrigeração dos aparelhos tem que ser levada a cabo de acordo com os regulamentos indicados na documentação correspondente.

Os módulos regenerativos de energia devem ser protegidos contra esforços não permitidos. Em particular, os componentes do equipamento não devem ser dobrados durante o transporte e manejo e/ou as distâncias de isolamento serem alteradas. Por esta razão, evite tocar em componentes eletrónicos.



Determinações legais



As unidades regenerativas possuem componentes sensíveis a energias electroestáticas e que poderão ser facilmente danificados em caso de um manejo inadequado. Previna danificações mecânicas dos componentes eléctricos (certas situações poderão mesmo por em risco a sua saúde!). A unidade não pode ser colocada em funcionamento caso sejam constatados defeitos nos componentes eléctricos ou electrónicos, pois em tal caso não é garantido o cumprimento das normas aplicadas.

Ligação eléctrica

Observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes (por ex. VBG 4) ao trabalhar com componentes sob tensão. Desligue sempre o sistema da tensão antes de efectuar quaisquer trabalhos de instalação ou ligação e tome as medidas necessárias para prevenir a sua inicialização involuntária.

Efectue a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex. secções transversais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Ao usar módulos regenerativos de energia em conjunto com controladores vectoriais sem uma separação segura do circuito de alimentação (de acordo com VDE0100), todos os cabos de controlo têm que ser incluídos nas medidas de protecção tomadas (por ex., isolamento duplo ou blindagem, ligação à terra e isolados).

Informações sobre a instalação de acordo com EMC, como blindagem, ligação à terra, disposição de filtros e instalação de cabos, podem ser encontradas em apêndice a esta documentação. Estas informações também devem ser sempre observadas no caso de controladores vectoriais que possuem o símbolo CE. O fabricante do sistema ou da máquina é responsável pelo cumprimento dos limites estabelecidos pela legislação EMC.

Operação

Sistemas com módulos regenerativos de energia integrados têm eventualmente que ser equipados com dispositivos adicionais de monitorização e de protecção, em concordância com os regulamentos de segurança em vigor (por ex., lei sobre equipamento técnico, regulamentos de prevenção de acidentes, etc.).

Não toque imediatamente em componentes e em ligações de potência ainda sob tensão depois de ter separado a unidade regenerativa da tensão de alimentação, pois poderão ainda existir condensadores com carga. Observe as respectivas chapas de aviso instaladas no controlador vectorial.

Mantenha todas as portas e tampas fechadas durante a operação do equipamento.



and

Informações de segurança (MDR60A1320-503-00)

Informações gerais de segurança

9.1 Informações gerais de segurança

- Não garantimos que esta lista de informações de segurança esteja completa. Por favor contacte um dos nossos técnicos em caso de dúvidas ou problemas.
- Na altura da sua entrega, o módulo regenerativo de energia correspondeu ao estado actual da técnica e foi dado com seguro para operação.
- O módulo regenerativo de energia pode constituir uma fonte de perigo para pessoas, para a própria unidade e outros componentes, se
 - pessoal n\u00e3o qualificado trabalhar na unidade regenerativa e com esta
 - a unidade regenerativa for usada inadequadamente
- As unidades regenerativas têm que ser configuradas de forma a garantir o seu funcionamento sem falhas e não constituírem uma fonte de perigo para pessoas, quando devidamente instaladas e usadas para os fins para que foram concebidas. Isto aplica-se também para a sua interacção com o sistema completo.
- As notas técnicas e secções de ligações contidas nesta documentação são recomendações, devem ser devidamente compreendidas e verificadas sempre de acordo com a respectiva aplicação do equipamento.
- Para protecção das pessoas, cumprimento dos regulamentos EMC e garantia de um arrefecimento adequado, a operação da unidade só é permitida com a tampa fechada e aparafusada e com as flanges montadas!
- Opere o sistema de accionamento somente em perfeito estado.
- São estritamente proibidas alterações ou modificações no módulo regenerativo de energia.
- O direito à garantia é invalidado se a unidade for modificada ou desmontada completamente ou parcialmente, ou se for operada contrariamente às nossas instruções.
- A selecção e disposição correctas dos componentes eléctricos é responsabilidade do explorador do sistema, que terá que estar familiarizado com as regras técnicas e regulamentos aplicáveis.
- A operação das unidades regenerativas só é permitida em sistemas de abastecimento de energia eléctricas em concordância VDE! A não observação poderá conduzir a danos irreparáveis na unidade regenerativa!
- De acordo com as normas e regulamentações aplicáveis, não é permitida a operação em redes sobrecompensadas ou em sistemas de compensação sem indutâncias, mesmo durante um curto período de tempo, pois as sobretensões existentes devido a oscilações, poderão danificar todos os consumidores ligados ao sistema, especialmente os aparelhos electrónicos, como por exemplo, os controladores dos accionamentos e as unidades regenerativas.
- Não use energia regenerativa para alimentar geradores de fraca potência ou sem carga, ou transformadores reguladores, sem contactar antes a SEW-EURODRIVE, pois isto poderá ter como resultado sobretensões/aumentos da tensão indesejadas! Em consequência, a unidade regenerativa e eventualmente também os aparelhos ligados ao sistema poderão sofrer danos irreparáveis!
- É proibida a operação em sistema não ligados à terra.
- A operação segura e sem falhas das unidades regenerativas só pode ser garantida se forem observadas as notas de ligação abaixo indicadas. Quaisquer desvios destes pré-requisitos poderão resultar em eventuais anomalias operacionais e danos no equipamento.
 - Observe as tensões do circuito intermédio e do sistema
 - Instale os cabos de alimentação separados dos cabos de controlo (> 15 cm)
 - Utilize somente cabos de controlo blindados com pares torcidos. Ligue ambas as pontas dos cabos à terra!



Informações gerais de segurança



- Utilize sempre elementos de comutação adequados para o controlo das entradas lógicas, cujos contactos sejam apropriados para as respectivas tensões
- Garanta que as caixas/carcaças dos accionamentos, controladores dos accionamentos e da unidade regenerativa estejam sempre devidamente ligadas à terra Efectue sempre a blindagem dos cabos de potência em ambos os lados com a maior área possível (remover o verniz de protecção)!
- Ligue o quadro eléctrico ou o sistema ao circuito principal de ligação à terra em estrela (evite obrigatoriamente "loops")!
- A unidade regenerativa está destinada para ser ligada em ligação fixa, pois correntes de fuga > 3,5 mA poderão surgir particularmente se forem usados filtros. A secção transversal do condutor de protecção tem que ser pelo menos de cobre de 10 mm² ou tem que ser instalado um segundo condutor paralelo ao condutor de ligação à terra (ligação à terra em estrela).
- Ao usar componentes que não utilizam entradas e saídas com potencial separado, é necessário que exista igualdade de potencial entre os componentes ligados (por ex. através de um condutor de compensação). A não observação destas indicações poderá conduzir à danificação irreparável dos componentes por correntes de compensação.
- Ao medir o isolamento de acordo com VDE0100/parte 620, o semi-condutor do aparelho tem que ser desconectado para impedir a sua destruição. Isto é permitido por norma pois todos os aparelhos têm que ser sujeitos a um teste da alta-tensão de acordo com VDE0160 (EN 50178) no âmbito do controlo final do sistema.
- Não é permitido o uso de um disjuntor diferencial standard (sensível a corrente de impulsos) como única medida de protecção para a operação com controlador vectorial e unidade regenerativa. No caso de controladores vectoriais com uma tensão de entrada trifásica, um componente directo na corrente de falha pode impedir a actuação de um disjuntor diferencial em caso de uma falha no circuito de terra. Por esta razão, e em concordância com VDE0160, não é permitido usar um disjuntor diferencial como única medida de protecção. Segundo VDE0100, parte 410, são necessárias medidas de protecção adicionais em redes/sistemas TN, por exemplo, através da ligação de um dispositivo de protecção contra sobre-corrente. Uma separação de protecção poderá ser usada desde que a potência necessária e o comprimento da linha o permitam. Considere as medidas de protecção seguintes ao escolher o disjuntor:
 - O disjuntor standard tem que ser construido de acordo com o novo design segundo VDE0664.
 - A corrente de actuação tem que ser de 300 mA ou superior, a fim de impedir uma actuação antecipada provocada pelas correntes de falha do controlador vectorial (aprox. 200 mA). Dependendo da carga, do comprimento do cabo do motor e da utilização ou não de um filtro de supressão de interferências de rádio, poderão surgir correntes de fuga bastante maiores.





Pessoas responsáveis pela segurança do sistema

9.2 Pessoas responsáveis pela segurança do sistema

Operador

- Operadores são todas as pessoas singulares ou colectivas que usam o sistema de accionamento ou que encarregam outros a utilizá-lo.
- O operador ou o seu representante responsável pela segurança tem que garantir que
 - sejam mantidos todos os regulamentos, informações e leis relevantes
 - que somente pessoal qualificado trabalhe no sistema de accionamento ou com este
 - que os operadores tenham sempre acesso a esta documentação durante a realização das suas tarefas no sistema
 - que pessoal não qualificado não trabalhe no sistema ou com este.

Pessoal qualificado

Pessoal qualificado são todas as pessoas, que devido à sua formação, experiência, instrução ou conhecimentos sobre as normas e regulamentos aplicáveis, bem como sobre os regulamentos de prevenção de acidentes e condições operacionais, sejam autorizados pelos responsáveis pela segurança do equipamento a realizar as respectivas tarefas necessárias, identificar perigos possíveis e serem capazes de os evitar (definição para pessoal qualificado segundo IEC 364).

9.3 Uso recomendado

Os módulos regenerativos são componentes destinados a serem instalados em sistemas eléctricos ou máquinas. Eles servem exclusivamente para serem operados em controlos de velocidade contínuos de motores CA assíncronos e motores com magnetos permanentes. O uso destas unidades em outros consumidores eléctricos não é permitido e pode levar à destruição das unidades. Só é permitida a ligação de unidades regenerativas em redes simétricas. A não observação poderá conduzir a danos irreparáveis nas unidades.



Estrutura das notas de segurança



9.4 Estrutura das notas de segurança

As notas de seguranças apresentam sempre a mesma estrutura:

- · O símbolo indica o tipo de perigo.
- A palavra do sinal indica a gravidade do perigo.
- As notas que acompanham o símbolo descrevem o perigo e incluem informações como ele pode ser evitado.

Símbolo usado	Significado	Palavra do sinal	Significado
A	Aviso de perigo de ferimentos. Aviso de tensão eléctrica peri- gosa.	Perigo!	Avisa um perigo eminente. Consequências quando não conside- rado: Ferimentos graves ou morte.
\triangle	Aviso de perigo de ferimentos. Aviso de um perigo de carácter geral.	Aviso!	Avisa os operadores de uma possível situação muito perigosa. Possíveis consequências quando não considerado: Ferimentos graves ou morte.
STOP	Aviso de perigo de danificações.	Stop!	Avisa do perigo de eventuais danifica- ções. Possíveis consequências quando não considerado: Danos no sistema de accionamento ou no meio ambiente.
(i)	Outras notas	Conselho!	Assinala um conselho útil de carácter geral. O conselho fornece informações que simplificam a operação da umidade regenerativa.

9.5 Restantes perigos



Protecção de pessoas

Após desligar a alimentação, os pólos + (positivo) e - (negativo) ainda possuem tensões perigosas durante alguns minutos.



Protecção do equipamento

O ligar e desligar cíclico da tensão de alimentação em L1, L2 e L3 pode conduzir a uma sobrecarga da limitação de corrente de entrada. Aguarde sempre pelo menos um 1 minuto antes de voltar a ligar/desligar a máquina.



Informações de segurança (MDR60A1320-503-00) Notas gerais

9.6 Notas gerais

Estas informações são específicas aos instaladores e operadores de um sistema e incluem notas sobre as características particulares e regulamentações em relação à unidade regenerativa. Não garantimos que estas informações estejam completas.

Particularidades em relação ao chopper de frenagem O módulo regenerativo de energia não representa uma retirada constante, como é o caso das resistências de frenagem, mas é dependente das condições momentâneas do sistema. Quebras de comutação ou oscilações de tensão no sistema têm efeito na corrente de retorno da unidade. Para poder regenerar a potência necessária no caso de uma quebra ligeira de tensão do sistema de alimentação, a corrente regenerativa em que aumentar respectivamente. Se a tensão de alimentação cai durante um período prolongado, a potência máxima regenerada reduz. Se ocorre uma falha em apenas uma das fases, a unidade pode continuar a funcionar, mas a corrente existente nos dois condutores externos restantes aumenta em um factor de 1,5.


Comprimento da ligação CC

- Instale o controlador vectorial e o módulo regenerativo de energia o mais próximo possível um do outro.
- O comprimento máximo permitido para o cabo entre controlador vectorial e módulo regenerativo de energia é 5 m.
- Instale sempre os cabos o mais próximo possível uns dos outros.

Operação com um transformador Se, além do módulo regenerativo de energia, trabalham apenas poucos consumidores numa secção do sistema de alimentação, o transformador tem que ser capaz de enviar a energia não utilizada nesta secção para o nível de tensão seguinte, sem que a tensão se torne demasiado excessiva na secção. Para isso, a potência (aparente) nominal do transformador tem que ser no mínimo aprox. 1,5 superior à potência (eficaz) gerada desta secção.

Estas condições são cumpridas na secção de alimentação ilustrada na figura abaixo quando todos os restantes consumidores tiverem sido desligados. Se o valor da potência regenerada reside próximo da potência nominal do transformador, o valor v_K do transformador tem que ser suficientemente pequeno (no máx. 6 %) a fim de limitar o aumento da tensão na secção de alimentação.

O uso de unidades regenerativas MOVIDRIVE $^{\$}$ -MDR60A1320-503-00 em conjunto com transformadores variáveis com um valor u_K elevado entre 10 e 20 % (por ex., na versão como motor com anéis colectores de freio fixo) só é permitido quando a relação potência regenerativa/potência nominal for bastante menor.




54283AXX



Notas gerais

Posição da indutância de comutação

A indutância de comutação necessária para o controlador do accionamento [2] está integrada no módulo regenerativo de energia. Não é permitido ligar uma indutância de comutação adicional ao circuito. Os módulos regenerativos de energia têm que ser ligados directamente ao sistema de alimentação [1] (→ figura seguinte).



54284AXX

Se este tipo de ligação não for observado, a indutância impede por um lado a sincronização com o sistema e o aumento da tensão na bobina de estrangulamento poderá causar danos no módulo regenerativo de energia quando a unidade é desligada e o circuito ainda possui corrente.



- O mesmo aplica-se quando são instaladas bobinas de estrangulamento adicionais no circuito de entrada, o que também não é permitido.
- Sobretensões poderão conduzir a danos irreparáveis no controlador do accionamento ligado ao sistema e/ou no módulo regenerativo de energia, bem como de todas as restantes cargas!




Notas gerais

Resistências dos cabos e de transferência

Os dados relativos à capacidade de carga da corrente dos cabos referem-se aos condutores de cobre usados normalmente no circuito. Quando são usados cabos de alumínio, terão que ser usadas secções transversais maiores devido à maior resistência específica destes cabos.

Para ambos os tipos de material dos condutores, terá que garantir que os pontos de ligação dos condutores possuam uma baixa resistência e que o seu número seja limitado ao número absolutamente necessário.

Como ilustrado na figura, o uso de um número demasiado elevado de terminais ou terminais com resistências demasiado elevadas (Δ U) poderá ter como consequência uma queda de tensão excessiva durante a operação do accionamento e um aumento da tensão não permitido durante a operação regenerativa.



54285AXX

Com base num sistema de alimentação estável [1] com uma tensão nominal de por ex. 400 V e uma corrente regenerativa de 80 A, haverá uma perda de tensão de 8 V num terminal inadequado de 100 mΩ. Uma ligação terminal adequada possui uma resistência de transferência de aprox. 1 m Ω . Num sistema com sete ligações por terminais, haverá então uma tensão de 456 V no interruptor do sistema na operação regenerativa.



Sobretensões poderão conduzir a danos irreparáveis no controlador do accionamento [2] ligado ao sistema e/ou no módulo regenerativo de energia, bem como de todas as restantes cargas.




Informações de segurança (MDR60A1320-503-00) Notas gerais



Ligação de consumidores adicionais

Não é permitido ligar consumidores adicionais (por exemplo, ventiladores para o quadro eléctrico ou dispositivos de ar condicionado) paralelos ao controlador do accionamento [2] / módulo regenerativo de energia antes de um interruptor de energia comum (→ figura seguinte). Isto por que, quando o interruptor actua, faltará a ligação ao sistema de alimentação de energia [1] que representa a tirada de energia e o elemento de sincronização para a unidade de entrada e regenerativa. Os IGBTs enviam agora a tensão do circuito intermédio directamente para os consumidores. A tensão "alimentação de energia" resultante e quase quadrática fornece uma corrente aos consumidores, cuja forma e intensidade depende das suas indutâncias. Se o consumo de potência dos consumidores for demasiado baixo, a tensão do circuito intermédio aumenta durante a operação regenerativa aumentando também a tensão de saída do módulo regenerativo de energia. Esta tensão elevada poderá danificar todas as unidades ligadas ao sistema.



54286AXX



Sobretensões poderão conduzir a danos irreparáveis no controlador do accionamento [2] ligado ao sistema e/ou no módulo regenerativo de energia, bem como de todas as restantes cargas.






Informações de segurança (MDR60A1320-503-00) Notas gerais



O mesmo aplica-se para o tipo de circuito ilustrado na figura seguinte. Este tipo de estrutura requer também que cada circuito de corrente regenerativa seja equipado com um interruptor separado!



54287AXX

- [1] Sistema de alimentação de energia
- [2] Controlador do accionamento



Informação técnica (MDR60A1320-503-00) Informação Técnica Geral

10 Informação técnica (MDR60A1320-503-00)

Características

- · Tamanho compacto reduzido
- Alimentação de controladores de accionamentos
- A potência de frenagem dos controladores de accionamentos é alimentada de volta para o sistema
- Potência nominal: 132 kWPotência contínua: 160 kW
- Potência máxima (pique):190 kW para 60 segundos
- É possível ligar vários controladores de accionamentos ao circuito intermédio
- Componente de potência com um rendimento e segurança operacional elevados
- Auto-sincronização
- Protecção contra sobrecarga em operação regenerativa
- Monitorização da tensão de alimentação, da orientação do campo rotativo e da temperatura
- Implementação de acções de frenagem altamente dinâmicas
- Colocação em funcionamento simples sem necessidade de uma programação ou ajuste

10.1 Informação Técnica Geral

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00		
Imunidade a interferências	EN 61000-4-4 rigorosidade 4 EN 61000-4-2 rigorosidade 3 EN 50082-2 critério A	
Emissão de interferências com insta- lação compatível com a directiva EMC	Cumpre EN 50081, parte 2com NF300-503	
Temperatura ambiente θ _U Perda devido à temperatura ambiente Classe de ambiente	0 °C+40 °C Redução P_N : 3.0 % I_N por K até máx. 55 °C EN 50178 parte 6.1, classe 3K3	
Temp. de armazenamento ¹⁾ ϑ_L	-25 °C+55 °C (segundo VDE0160, EN 50178 parte 6.1, classe 3K3)	
Tipo de arrefecimento (DIN 51751)	Ventilação forçada	
Índice de protecção	IP20	
Modo de operação	DB (EN 60149-1-1 e 1-3)	
Altitude de instalação	$h \le 1000 \text{ m}$ (3300 ft): sem limitações desde 1000 m (3300 ft) até ao máx. 4000 m (13200 ft): Redução I_N : 0.5 % por cada 100 m (330 ft)	

Em caso de armazenamento prolongado, ligue a alimentação durante pelo menos 5 minutos cada 2 anos, caso contrário o tempo de serviço da unidade pode ser reduzido.





10.2 Valores nominais

MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00		
Gama de valores nominais da tensão de alimentação ligada	V _N	380 V ≤ V _N ≤ 500 V
Tolerância da tensão de alimentação ligada	ı V _N	342 V ≤ V _N ≤ 550 V
Frequência da alimentação	f _N	40 Hz 60 Hz ±10 %
Capacidade de sobrecarga		ightarrow Cap. "Intensidade de corrente máxima admissível"
Rendimento	η	aprox. 98 % (perdas térmicas de 2 %)
Factor de potência	cosφ	≈ 1
Factor fundamental	G	≈ 0.7 - 0.95
Consumo de ar de arrefecimento		700 m ³ /h
Redução da potência	ϑυ	$40~^{\circ}C~~55~^{\circ}C \rightarrow 3~\text{\%/K}$ 1000 m acima do nível do mar < h \leq 4000 m acima do nível do mar 5 %/1000 m

10.3 Intensidade de corrente máxima admissível

Tipo de unidade	Operação de accionamento		Operação de frenagem	
	Díodos de roda livre		Módulo	s IGBT
	I _{CC_máx} [A]		I _{CC_máx} [A]	
	100 % 1 min em 10 min		100 %	1 min em 10 min
MDR60A 1320-503-00	340	410	260	390



- Como é o caso da entrada de um controlador de accionamento, o lado de entrada do MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 não está protegido contra sobrecarga. Ao efectuar o dimensionamento, garanta que a corrente CC de entrada máxima do controlador do accionamento (inclusive factor de sobrecarga) não exceda a corrente regenerativa máxima do módulo regenerativo de energia. Se isto for o caso, o limite de corrente programável do controlador do accionamento deverá ser idêntico à corrente do módulo regenerativo de energia. Também neste caso terá que considerar o factor de sobrecarga do controlador de accionamento.
- Tenha em atenção ao determinar a energia regenerativa, que a energia regenerativa actual depende sempre da tensão de alimentação efectivamente existente. Use a fórmula seguinte para calcular a energia regenerativa:

P =
$$V_{ef} \times I_{ef} \times \sqrt{3} \times \cos \varphi$$
 (para a regeneração: $\cos \varphi = 1$)

Isto significa que a energia regenerativa máxima possível, dependente do valor da tensão actual, é calculada a partir da tensão de alimentação actual eficaz e da corrente máxima eficaz da unidade de cada um dos tipos.

Exemplo: MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 com uma energia regenerativa de 150 kW, uma corrente nominal da unidade eficaz máxima de 192 A (\rightarrow Informação técnica), valor de referência da tensão de alimentação ligada de por ex. 400 V. Daqui resulta o seguinte cálculo:

P = 400 V × 192 A ×
$$\sqrt{3}$$
 = 133022 W, arredondado 133 kW

Se o valor eficaz actual da tensão de alimentação é de 395 V, ou cai mesmo para um valor ainda menor durante um curto período de tempo, a energia regenerativa é também reduzida:

P = 395 V × 192 A × $\sqrt{3}$ = 131358 W, arredondado 131 kW



Informação técnica (MDR60A1320-503-00)

Fusíveis e secções transversais dos cabos



10.4 Fusíveis e secções transversais dos cabos

A ligação da alimentação do módulo regenerativo de energia é feita através dos terminais L1, L2 e L3 na indutância de comutação e na ligação à terra PE do dissipador de calor. Adapte o fusível de entrada à capacidade condutora do cabo de ligação permitido. Os fabricantes indicados são apenas recomendações. Claro que poderá usar tipos equivalentes de outros fabricantes (por ex., Jean Müller, Ferraz, Bussmann).

Fusíveis a ligar à linha de entrada

À linha de entrada do módulo regenerativo de energia poderá ligar os fusíveis para semicondutores indicados na tabela seguinte.

Tipo de unidade	Fusível máx.	Ligação e secção transversal máxima do cabo
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00	Siba 20 315 20 400 A _{CA} 1000 V _{CA} 110 mm	RK M10 150 mm ²

Fusíveis usados na unidade

No módulo regenerativo de energia deverão ser ligados os fusíveis para semicondutores indicados na tabela seguinte.

Tipo de unidade	Fusíveis CC (fusíveis para semicondutores de alta velocidade)	Ligação e secção transversal máxima do cabo
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00	Siba 20 315 20 500 A _{CC} 1000 V _{CC} 110 mm	RK M10 185 mm ²



Contacte a SEW-EURODRIVE se os fusíveis actuarem. Outras medidas de protecção poderão ter actuado na unidade. Substitua fusíveis internos apenas por componentes de origem.



A substituição dos fusíveis só pode ser levada a cabo com o sistema sem tensão!

Filtro de supressão de interferências de rádio Para que sejam cumpridos os regulamentos EMC, é necessário instalar um filtro de supressão de interferências de rádio da categoria A na entrada do $MOVIDRIVE^{®}$ MDR60A 1320-503-00.

Tipo de unidade	Referência para filtros de supressão de interfe- rência de rádio
MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00	NF300-503



Instalação (MDR60A1320-503-00) Instalação mecânica

11 Instalação (MDR60A1320-503-00)

11.1 Instalação mecânica

Notas importantes

- · Use as unidades regenerativas de energia apenas como módulos
- Observe as distâncias mínimas de instalação:
 - Pode instalar vários módulos regenerativos de energia num quadro eléctrico um ao lado do outro sem deixar um espaço entre eles.
 - A distância de separação lateral em relação a outros componentes / paredes do quadro eléctrico não deve ser inferior a 70 mm.
 - Deixe uma distância mínima de 150 mm nas partes superior e inferior da unidade.
 - Instale sempre os módulos regenerativos de energia o mais próximo possível uns dos outros para que os comprimentos dos cabos de ligação permaneçam curtos.
- Garanta uma boa ventilação da unidade sem obstruções.
- Em caso de ar de arrefecimento contendo sujidade (pó, fios, graxa, gases agressivos) que poderá afectar a funcionalidade dos módulos regenerativos de energia:
 - Tome as medidas suficientes para evitar tal situação, por ex., instalação de condutas de ar separadas, montagem de filtros, limpeza regular, etc.
- Não exceda as gamas de temperaturas ambiente e de serviço permitidas.

Posição de montagem prescrita

O modulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 foi desenhado para ser montado na vertical de uma parede (±15°). A unidade só pode ser instalada numa superfície plana sem uso de peças espaçadoras ou peças similares. Ao instalar a unidade dentro de um quadro eléctrico, garanta que ela seja fixada directamente na placa de montagem sem uso de peças espaçadoras, e que o calor emanado possa ser suficientemente dissipado. Este tipo de instalação é necessário para que seja garantida a dissipação suficiente do calor. Deve contar-se com uma perda de energia de aprox. 2 % da energia nominal máxima da unidade. A temperatura do ar nas proximidades da unidade não deve exceder 40 °C. Os orifícios para a entrada e saída do ar instalados na parte superior e inferior da unidade não deverão ser obstruídos nem tapados por material de instalação como cabos ou outros módulos.



Instalação (MDR60A1320-503-00) Informações sobre a instalação eléctrica



11.2 Informações sobre a instalação eléctrica

Protecção de pessoas



- Os terminais do circuito intermédio do módulo regenerativo de energia MOVI-DRIVE® MDR60A 1320-503-00 possuem uma tensão perigosa durante ainda alguns minutos após ter sido desligada a tensão de alimentação. O período de tempo exacto até que esta tensão caia para um nível não perigoso é determinado pelo respectivo controlador de accionamento usado. Aguarde obrigatoriamente este período de tempo. Os periodos de tempo exactos são fornecidos pelo fabricante do controlador de accionamento usado.
- A substituição de fusíveis deve ser sempre levada a cabo com o sistema sem tensão. Use sempre os tipos de fusíveis especificados!

Protecção dos módulos regenerativos de energia



As unidades regenerativas MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 possuem componentes sensíveis a energias electroestáticas (ESDS).

O pessoal que trabalha nas áreas das ligações tem que observar as medidas de protecção especificadas na norma internacional IEC747-1. Estas medidas incluem a descarga de cargas electroestáticas antes do início dos trabalhos.

Descarregue-se tocando no parafuso de fixação da ligação à terra PE ou numa outra superfície metálica do quadro eléctrico ligada à terra.

Configurações e condições do sistema

Observe as limitações para cada configuração do sistema! Contacte a SEW-EURO-DRIVE se pretende operar módulos regenerativos de energia em sistemas não listados na tabela seguinte.

Configuração do sistema em concordância com VDE	Operação dos módulos regenerativos de energia
Com ponto estrela ligado à terra	Sem limitações
Com ponto estrela isolado	Proibido
Com fase de terra	Proibido

Especificações dos cabos usados

- Os cabos usados têm que satisfazer as especificações necessárias para o local de operação.
- Observe os regulamentos relativos às secções transversais mínimas dos condutores de terra PE.
- A eficiência de um cabo blindado é determinada pelos seguintes factores:
 - uma boa ligação de blindagem
 - uma resistência aparente baixa
- Use apenas blindagens com trançados de fios em cobre com banho de níquel ou estanho.
 - O factor de cobertura do trançado de fios para a blindagem tem que ser no mínimo 70 % a 80 % com um grau de cobertura de 90°.
- Proteja os cabos de entrada dos módulos regenerativos de energia com os fusíveis prescritos.





Ligação eléctrica

11.3 Ligação eléctrica

Pode aceder à área de ligações do MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00 após ter removido os parafusos serrilhados laterais e a tampa da caixa da unidade. Os cabos de alimentação são passados através das abraçadeiras de metal montadas na flage.



Tenha atenção para que não danifique nem puxe os cabos de ligação da placa de indicação ao remover a tampa!

Ligação de energia

Fusível:

- Considere a queda de tensão quando em carga ao escolher a secção transversal dos cabos.
- Protecção dos cabos e dos módulos regenerativos de energia no lado da tensão CA (L1, L2, L3):
 - Através de fusíveis para semicondutores correntes obtidos no comércio da especialidade
 - Fusíveis e suportes / desconectores de fusível de acordo com sistemas UL têm que ter aprovação UL
 - As tensões nominais dos fusíveis têm que ser de acordo com a tensão de alimentação do local
- Protecção dos módulos regenerativos de energia no lado da tensão CC (+UG, -UG):
 - Os fusíveis estão instalados na unidade

Ligação:

- As ligações devem ser o mais curtas possíveis e possuir a menor indutância possível.
- Use cabos blindados a fim de cumprir as directivas EMC (de acordo com as normas existentes como por ex. VDE0160 e EN50178).
- Ligue os cabos de alimentação aos terminais roscados L1, L2 e L3 (na intundância de entrada) do módulo regenerativo de energia. A ligação tem que ser sempre trifásica.
- As ligações de alimentação do componente de potência tem que obedecer a uma determinada sequência de fases (campo rotativo horário). A unidade está equipada com um dispositivo de monitorização da sequência das fases. Se o dispositivo de monitorização detectar um campo rotativo errado, esta situação é sinalizada na unidade através dos LEDs de sinalização de erro "campo rotativo errado" ou "falha em fase" (→ capítulo "Operação e Assistência"). Em tal caso têm que ser trocadas duas das fases do cabo de alimentação.
- Ligue o condutor de protecção do cabo de alimentação ao parafuso de terra instalado na área das ligações dentro da unidade regenerativa.
- Ligue os cabos de ligação do circuito intermédio dos controladores dos accionamentos e dos módulos regenerativos de energia ao separador/suporte do fusível de tensão CC. Observe a polaridade correcta ao efectuar a ligação!



Uma ligação errada ou troca dos pólos + (positivo) e - (negativo) pode levar à danificação irreparável do controlador de accionamento e do módulo regenerativo de energia!



Ligação eléctrica



Esquema de ligações

O esquema de ligações seguinte representa apenas uma recomendação. Condições particulares dependentes da aplicação, como por ex., a integração a um PLC, podem resultar em alterações nas ligações dos contactos X2:1 ... X2:12.




Figura 9: Ligação do MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00 a vários controladores de accionamento 1. ... 6. → Secção "Notas sobre o esquema de ligações"

SEW



Ligação eléctrica

Notas sobre o esquema de ligações



- 1. Instale os fusíveis de acordo com as indicações destas instruções de operação.
- 2. Não ligue nenhum consumidor adicional além do módulo regenerativo de energia a seguir ao contactor de entrada ligado ao cabo de entrada.

O não seguimento desta medida pode resultar num aumento perigoso de tensão durante a fase regenerativa ao desligar a alimentação. Esta tensão perigosa poderá causar danos irreparáveis nos consumidores adicionais eventualmente ligados ao sistema, nos controladores dos accionamentos e no próprio módulo regenerativo de energia.

- 3. Secção transversal do cabo de acordo com os regulamentos VDE em vigor.
- 4. Pode ligar um ou vários controladores de accionamento nesta posição (mesmo com potências variadas). Mantenha as linhas de ligação CC o mais curto possíveis ao ligar vários controladores de accionamento! Instale sempre os cabos o mais próximo possível uns dos outros
- A opção de um "LIG" ou "RESET" externo é levada a cabo através dos pares de terminais X2:9 e X2:10 e X2:11 e X2:12 (→ Secção "Atribuição dos terminais na régua de terminais de controlo X2"):
 - X2:9 e X2:10: contacto isolado (contacto breve)
 - X2:11 e X2:12: impulso positivo (12 24 V_{CC}); pode ser realizado por ex. através de um controlo PLC (terminal 11 +, terminal 12 -)
- 6. Seleccione o valor para a tensão de alimentação ligada usando o comutador de selecção de tensão **antes de ligar a tensão de alimentação**. (→ tabela seguinte).

Posição do comutador de selecção da tensão	Valor da tensão de alimentação ligada
400V	380 V _{CA} - 415 V _{CA} ± 10 %
460V	440 V _{CA} - 480 V _{CA} ± 10 %
500V	500 V _{CA} ± 10 %



- Verifique antes de ligar a tensão de alimentação se o comutador de selecção de tensão se encontra na posição correspondente à tensão de alimentação. A unidade será destruída se o valor selecciona for incorrecto!
- O comutador de selecção da tensão não pode ser movido sob tensão.

Além disso, existe o risco de uma anomalia no caso de uma operação incorrecta. O limite de tolerância para uma operação incorrecta tem um intervalo < 1 min (para unidades frias).



Ligação eléctrica



Cabo de controlo

- Ligue os cabos de controlo à régua de terminais de controlo X2 (→ Secção "Atribuição dos terminais na régua de terminais de controlo X2") instalada na placa de controlo do módulo regenerativo de energia.
- Não instale os cabos de controlo paralelos a cabos do motor a fim de evitar interferências.
- Aplique a blindagem dos cabos de controlo nos bucins roscados metálicos das flanges com a maior área possível.


Ligações de controlo

A régua de terminais de controlo X2 está instalada na placa de controlo (\rightarrow figura seguinte). O bloco de terminais é modular permitindo uma ligação fácil dos cabos.

A tensão da placa de controlo tem que ser sempre adaptada à tensão da alimentação usando o comutador de selecção da tensão. Isto deve também ser observado no caso de uma eventual substituição da placa de controlo.

Na régua de terminais de comando X2 podem ser ligados através de um relé da unidade, certos sinais como por exemplo, sinais de habilitação de operação ou alarme centralizado. Além disso, poderá também ligar à régua de terminais X2 um sinal de RESET externo ou executar funções de comutação, e ligá-la ao controlador vectorial.

Arranjo das ligações e dos componentes na placa de controlo



54289AXX

[1] X3: ligação à placa dos drivers

[2] X5, X8

[3] X1: sincronização do sistema

[4] X4: ligação à placa de indicação


[5] LEDs (indicação do estado operacional)

[6] X2: régua de terminais de controlo



Ligação eléctrica

Atribuição dos terminais da régua de terminais de controlo X2



54288AXX

- [1] X2:1 ... X2:4 relé de erro colectivo
- [2] X2:5, X2:6 ocupado internamente para monitorização da temperatura. Não é permitido ligar cabos nestes terminais!
- [3] X2:7, X2:8 DESL externo
- [4] X2:9, X2:10 LIG / RESET externos
- [5] X2:11, X2:12 = LIG / RESET



A SEW-EURODRIVE recomenda utilizar os terminais X2:11 e X2:12 para ligar o sinal de reset.



Não ligue tensões externas aos terminais X2:1 a X2:10, pois isto danificará a unidade!

Terminal	Função	Descrição	
X2:1 Contacto NF			
X2:2 Contacto NF	Contactos de relé isolados ^{1) 2)}	Capacidade de comutação do erro colectivo dos contactos de relé:	
X2:3 Contacto NO	Contactos de reie isolados / /	• 30 V CC 3 A	
X2:4 Contacto NO		• 230 V CA 5 A	
X2:5	Ocupado internamente para		
X2:6	monitorização da temperatura		
X2:7	Botão DESL	Para desligar o circuito regenerativo	
X2:8	BOIAO DESL	rara desilgar o circuito regenerativo	
X2:9	Botão LIG / Reset ³⁾	Para ligar a circuita ragonorativo ou ropor arros	
X2:10	bolao Lig / Resel /	Para ligar o circuito regenerativo ou repor erros	
X2:11 (+24 V)	Entrada da tensão externa	Dara ligar a circuita regenerative ou reper arres	
X2:12 (0 V)	Entrada da terisão externa	Para ligar o circuito regenerativo ou repor erros	

- 1. O relé é activado,
 - quando a tensão de alimentação está presente
 - quando a pré-carga da ligação do circuito intermédio ficou completa
 - quando não existe nenhum alarme centralizado
 - quando foi eventualmennte recebido um sinal LIG
- 2. O relé é desactivado,
 - no caso de um comando DESL através dos terminais 7 e 8
 - · no caso de um sinal de falha/erro
- No caso do arranque automático não é necessário accionar o botão LIG (→ Capítulo "Configuração").





11.4 Instalação num sistema de accionamento do tipo CE

Notas gerais

- O cliente é responsável pelo cumprimento das directivas CE durante a utilização das máquinas.
 - Se as medidas descritas em seguida forem observadas, pode assumir que não ocorrerão problemas EMC causados pelo módulo regenerativo de energia durante a operação da máquina, e que a directiva CE e a lei EMC são cumpridas.
 - Se são instalados junto ao módulo regenerativo de energia aparelhos que não cumprem de forma suficiente os requisitos CE no que respeita à imunidade contra interferências de acordo com EN 500082-2, estes aparelhos poderão ser afectados por interferências electromagnéticas emanadas pelos módulos regenerativos de energia.

Estrutura

- Efectue a ligação do módulo regenerativo de energia e do filtro de supressão de interferências de rádio na placa de montagem ligada à terra numa grande área:
 - Placas de montagem com superfícies condutoras (galvanizadas ou com aço inoxidável) permitem um contacto permanente.
 - Placas com revestimento não são apropriadas para uma instalação de acordo com EMC.
- Se usar várias placas de montagem:
 - Ligue as placas entre si na maior área possível (por ex. com tiras de cobre).
- Instale os cabos de controlo e de potência separados.
- Instale os cabos o mais próximo possível do potencial de referência. Cabos livres actuam como antenas.

Filtros

Use apenas os filtros de supressão de interferências de rádio atribuídos para o módulo regenerativo de energia. Filtros de supressão de interferências de rádio reduzem interferências causadas por frequências excessivas a um nível permitido.

Blindagem

- Bucins roscados metálicos garantem uma boa ligação entre a blindagem e a caixa/carcaça.
- No caso de contactores e terminais nos cabos blindados,
 - ligue as blindagens de todos os cabos e ligue-os à placa de montagem na maior área possível.
- No caso de cabos do sistema de alimentação entre filtros de supressão de interferências de rádio e controladores de accionamento com uma extensão superior a 300 mm:
 - blindar os cabos
 - efectue a blindagem do cabo directamente no controlador de accionamento / na unidade regenerativa e no filtro de supressão de interferências de rádio, e liqueo à placa de montagem na maior área possível.
- Blindagem dos cabos de comando:
 - ligue as blindagens às ligações de blindagem usando o menor percurso possível.

Ligação à terra

- Ligue todos os componentes condutores metálicos (módulo regenerativo de energia, controlador de accionamento, filtro de supressão de interferências de rádio) à terra usando cabos adequados a partir de um ponto PE central (calha PE).
- Mantenha as secções transversais mínimas especificadas nos regulamentos de segurança:
 - Para os efeitos de EMC, não é a secção transversal do cabo importante, mas sim a superfície do cabo e a ligação na maior área possível.



1

Instalação (MDR60A1320-503-00)

Instalação num sistema de accionamento do tipo CE

Notas adicionais

Os módulos regenerativos de energia são componentes eléctricos para aplicação em instalações industriais e comerciais. De acordo com as directivas EMC 89/336/CEE, estes dispositivos não requerem uma identificação específica, pois são componentes intencionados a serem posteriormente instalados por fabricantes de máquinas e de equipamento competentes, e não podem ser operados sozinhos (directiva EMC e lei EMC). O instalador / operador da máquina / sistema é responsável pela comprovação de que são mantidos os requisitos de segurança impostos pela directiva EMC.

Se forem usados filtros de supressão de interferências de rádio autorizados pela SEW-EURODRIVE e tomadas em consideração as instruções para uma instalação de acordo com EMC, são cumpridas as respectivas exigências em relação à identificação CE da máquina/instalação completa equipada com os componentes com base na Directiva EMC 89/336/CEE.

Os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00, em conjunto com o filtro de supressão de interferências de rádio correspondente, são previstos para o uso em ambientes da classe de limitação A.

Definição de acordo com a norma genérica:

- EN 50081-2 na área da emissão de interferências
- EN 50082-2 na área da imunidade a interferências



12 Colocação em funcionamento (MDR60A1320-503-00)



Antes da primeira colocação em funcionamento, verifique a integridade dos cabos, polaridade correcta, curto-circuitos e ligações à terra.

Primeira colocação em funcionamento

Uma ligação incorrecta pode conduzir a uma anomalia no funcionamento do controlador de accionamento.

12.1 Primeira colocação em funcionamento


1. Mova o comutador de selecção da tensão para a posição correcta. Caso contrário a unidade regenerativa sofrerá danos irreparáveis.

Posição do comutador de selecção da tensão	Valor da tensão de alimentação ligada
400V	380 V _{CA} - 415 V _{CA}
460V	440 V _{CA} - 480 V _{CA}
500V	500 V _{CA}

- 1. Ligue a alimentação. A unidade está operacional após aprox. 1 segundo.
- 2. Verifique se a unidade regenerativa está operacional:
 - A unidade está operacional se apenas acende o LED verde da unidade.
 - Se além do LED verde encontram-se acesos outros LEDs, isto sinaliza uma anomalia. Corrija a anomalia antes de continuar com o processo de colocação em funcionamento (→ Capítulo "Operação e Assistência").
- 3. Verifique se o controlador de accionamento está operacional consultando as instruções de operação do equipamento.

12.2 Sinal de prontidão

A figura seguinte ilustra a forma como o sinal de prontidão (operacional) do módulo regenerativo de energia deve ser ligado à entrada binária "sistema de alimentação ligado" do controlador vectorial.



54323APT

Q

Configuração (MDR60A1320-503-00)

Sinal de prontidão

13 Configuração (MDR60A1320-503-00)

A codificação dos jumpers de curto-circuito (jumper J3, J5, J6, J7, J8 na placa de controlo → capítulo "Instalação MDR60A1320-503-00") permite várias opções de controlo e várias funções internas em caso de determinadas mensagens de irregularidade.

Em seguida, são explicados os diferentes termos que resultam de determinadas opções de codificação.

Arranque automático

"Arranque automático" significa que a unidade arranca automaticamente aprox. 1 segundo depois de ter sido fornecida a tensão de alimentação. A função de "Arranque automático" está codificada na placa de controlo com o jumper J1 e não pode ser alterada.

Desligar/Ligar

"Desligar" significa que o controlo dos semicondutores de potência e do sistema regenerativo é interrompido e a operação de frenagem dos controladores de accionamento não é possível.

"Ligar" significa que o controlo dos semicondutores de potência é activado.

Salvar

A unidade possui uma memória de erros/irregularidades que poderá ser configurada com determinados erros. As mensagens de irregularidade memorizadas devem ser confirmadas efectuando um reset ou interrompendo a tensão de alimentação da ligação do componente de potência. "Salvar" conduz sempre ao "Desligar" simultâneo e à desactivação do relé de erro colectivo.

Confirmação

Logo que o erro/a irregularidade é resolvido, a memória de erro tem que ser confirmada através da tecla de confirmação LIG ou desligando a alimentação trifásica.



Uma confirmação de uma tensão do circuito intermédio excessiva, ou seja, durante a operação de frenagem, não é permitida e poderá destruir a unidade!

Falta de fase

A monitorização de falta de fase controla a alimentação em todas as 3 fases. Em caso de falta de uma das fases, a unidade permanece completamente operacional, no que respeita à alimentação interna (por ex. memória de erro).

A unidade pode reagir de várias maneiras a uma falta de fase. Uma delas é através da "operação com duas fases". A outra é que a unidade pára a operação e sinaliza a irregularidade através do relé de erro colectivo.

A monitorização de falta de fase é codificada na placa de controlo através dos jumpers J3, J5, J6 e J7 (→ tabela seguinte).

Jumper			Monitorização da falha de fase	
J3	J5	J6	J7	Monitorização da fama de fase
1	0	0	1	Sensível, memória de erros "LIG"
1	1	1	1	Não sensível, memória de erros "LIG"
0	Х	Х	1	Desactivado, memória de erros "LIG"
0	Х	Х	0	Desactivado, memória de erros "DESLIG"

1 = Jumper colocado 0 = Jumper removido X = Configuração qualquer do jumper



Configuração (MDR60A1320-503-00)

Sinal de prontidão





O jumper J3 só pode ser removido e colocado em estado sem tensão!

Memória de erro "LIG" significa que a indicação do erro "Falta de fase" através do LED, permanece activa até ser confirmada areposta.

Memória de erro "DESLIG" significa que o erro "Falta de fase" só é indicado através do LED enquanto realmente presente.

Monitorização de sobretensão

A monitorização de sobretensão para a tensão de alimentação desliga o módulo regenerativo de energia quando a tensão excede um valor de 1,15 vezes da tensão nominal da unidade.

Como mensagem de irregularidade é sinalizado o código de erro 3 (→ Capítulo "Operação e Assistência"). Para diferenciar entre as mensagens de irregularidade "Falta de fase" e "Sobretensão", é possível desactivar a monitorização da falta de fase removendo o jumper J3 da placa de controlo. Se isto resulta no desligar com a sinalização através dos LEDs vermelho e verde (código de erro 3, → Capítulo "Operação e Assistência"), isto significa que a unidade foi desligada devido a uma sobretensão. A monitorização da sobretensão é codificada na placa de controlo através dos jumpers J3, J5, J6, J7 e J8 (→ tabela seguinte).

	Jumper				LED de sinalização			
J3	J5	J6	J7	J8	Ope- ração	Falta de fase	Erro colectivo	Avaliação através de sobretensão
1	Х	X	1	1	Verde	Vermelho	Amarelo	Sobretensão / Falta de fase / Falha na comutação
1	Χ	Х	0	1	Verde	-	Amarelo	Sobretensão
0	Х	X	1	1	Verde	Vermelho	Amarelo	Sobretensão / Falta de fase / Falha na comutação
0	Χ	Χ	0	1	Verde	-	Amarelo	Sobretensão
0	Χ	Χ	0	1	Verde	Vermelho	Amarelo	Falta de fase permanente

1 = Jumper colocado 0 = Jumper removido X = Configuração qualquer do jumper

Configuração standard

A configuração normal dos jumpers no MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A1320-503-00 é a seguinte:

Jumper						
J1	J3	J4	J5	J6	J7	J8
1 ¹⁾	0	01)	1	1	0	1

1) Esta configuração não deve ser alterada!

1 =Jumper colocado 0 =Jumper removido





14 Operação e Assistência (MDR60A1320-503-00)

14.1 Reset

Módulo regenerativo de energia Após um desligar, ocorre sempre um reset do módulo regenerativo de energia MDR60A1320-503-00. Através do botão de Reset instalado no painel da frente da unidade é possível efectuar um reset manual (→ Capítulo "Indicadores de operação").




Figura 10: Ligação do MDR60A1320-503-00 e do controlo ao controlador vectorial

54324APT

** Se as entradas binárias estiverem ligadas à alimentação de 24 V_{CC} X13:8 "VO24", então deve ligar X13:7 a X13:9 no controlador vectorial MOVIDRIVE[®].



Indicadores de operação



14.2 Indicadores de operação

Os quatro LEDs instalados na tampa do módulo regenerativo de energia sinalizam o estado de operação actual (\rightarrow Secção "Sinais LED"). Para um melhor controlo durante os trabalhos de manutenção, os mesmos LEDs estão também instalados na placa interna de controlo. A única diferença em relação à tampa da unidade é que na placa de controlo existe adicionalmente um LED cor-de-laranja separado, cuja função é assumida pelo LED verde/cor-de-laranja instalado na tampa.




Figura 11: LEDs coloridos de indicação do estado actual de operação

54299AXX



Se durante o processo de frenagem ocorre uma mensagem de irregularidade e um desligar do módulo regenerativo de energia, o módulo regenerativo de energia só pode ser reposto quando o processo de frenagem terminar e a tensão do circuito intermédio baixar para o valor normal.

Para que sejam evitados quaisquer problemas, recomendamos bloquear a habilitação do impulso do controlador do accionamento através do relé de erro colectivo.

Desconexão U_{CE}

O módulo regenerativo de energia é desligado através do dispositivo de protecção U_{CE} se é ultrapassada a corrente máxima especificada para a respectiva unidade. O princípio de operação deste dispositivo de protecção causa, no entanto, uma sobrecarga do IGBT durante menos de um milisegundo para um nível muito superior às suas especificações para a operação normal. Regra geral, isto não represente um problema para a unidade. Se, no entanto, a desconexão por sobretensão ocorre frequentemente ou mesmo regularmente, isto conduz a um desgaste acelerado dos semicondutores de potência e por consequência à falha prematura do componente.

Desconexões frequentes devido a sobretensões podem ocorrer devido a:

- Sobrecarga
- · Subtensão no sistema de alimentação
- Controlador com defeito ou oscilante, por ex. controlador de accionamento
- Um valor de controlo oscilante do controlador
- · Dimensionamento incorrecto do sistema





Operação e Assistência (MDR60A1320-503-00) Indicadores de operação

Indicações dos LEDs

	Indicação LED				Significado		
Código de erros	Ope- ração (Verde)	Falta de fase (Ver- melho)	Sobre- cor- rente / UCE (Ver- melho)	Sobre- tempera- tura (Cor de laranja)	Erro colectivo (Ama- relo)	Durante a primeira colocação em funcionamento	Durante a operação
1	X	-		-	-	Unidade operacional (após aprox. 1 s)	Unidade em operação
2	X	-	-	-	-	Unidade operacional, mas s → Verificar os fusíve	
3	Х	-	-	Х	X	-	Temperatura excessiva do dissipador de calor → Mensagem de irregularidade não pode ser reposta enquando a temperatura ainda é demasiado alta.
4	Х	-	-	-	X	-	Como para o código de erro 3. → Temperatura do dissipador de calor baixou e pode ser confirmada.
5	Х	-	-	-	Х	A unidade foi desligada (DESL externo). → É necessária a habilitação	
6	X	-	-	-	Х	Activação da monitorização de sobretensão. Quando a tensão de alimentação baixar para o valor nominal → é necessária a habilitação	
7	Х	X	-	-	Х	Campo rotativo incorrecto ou falta de fase	Foi detectada falta de fase → É necessária a confirmação
8	Х	-	X	-	Х	-	Foi detectada uma sobre- corrente (lado trifásico). → É necessária a confirmação
9	Х	Х	Х	-	Х	Códigos de erro 7 e 8	Foi detectada uma sobre- corrente e simultaneamente uma falta de fase devido a uma falha de comutação.
10	Х	Х	Х	Х	Х	Ocorrência simultânea de vários err	OS.
11	-	-	-	-	-	Unidade não está operacional. Pelo	menos 2 fases sem tensão.
13	X	X	-	-	-	-	Foi detectada uma falha de comutação massiva. Não é efectuada a desconexão porque os jumpers 3 e 7 não estão colocados. → A operação pode ser retomada, recomenda-se um melhoramento do sistema de alimentação.



Operação e Assistência (MDR60A1320-503-00)

Manutenção



14.3 Manutenção

O módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A1320-503-00 não requer manutenção quando forem cumpridas as condições de operação prescritas (\rightarrow Capítulo "Informação Técnica").

Verificar os orifícios de ventilação

Os orifícios de ventilação podem ser obstruídos caso o ar ambiente contenha sujidade. Verifique o módulo regenerativo de energia em intervalos regulares. Dependendo do grau de sujidade do ar ambiente, aproximadamente de 4 em 4 semanas. Aspire os orifícios obstruídos usando um aspirador.



Não use objectos afiados ou pontiagudos como por ex., facas ou chaves-de-parafuso para limpar os orifícios de ventilação.





Índice de alterações Alterações em relação à versão anterior

15 Índice de alterações

15.1 Alterações em relação à versão anterior

A seguir são listadas as alterações feitas em cada capítulo em relação à edição 08/2004, referência 11265213.

Elaboração do projecto

A secção "Cabos pré-fabricados para a ligação do circuito intermédio" foi modificada. Foi corrigida a atribuição dos controladores MOVIDRIVE[®] vectoriais ao respectivo kit de cabos.

Instalação (MDR60A1320-503-00)

Foi corrigido o esquema das ligações que ilustra a ligação do MOVIDRIVE[®] MDR60A1320-503-00 a vários controladores de accionamento.





16 Indíce

Advertências5
Aprovação UL11
В
Binários de aperto dos terminais de potência32
C
Cabos pré-fabricados para a ligação do
circuito intermédio27
Colocação em funcionamento
(MDR60A0370/0750)39
Ajuste do parâmetro P5241
Avaliação do sinal de pronto39
Colocação em funcionamento do MDR60A132071
Sinal de prontidão71
Configuração do MDR60A132072
D
Descrição do sistema
Designação da unidade12
E
Elaboração do projecto19
Elaboração do projecto com MDR60A23
Cabos pré-fabricados para a ligação do circuito intermédio27
Fusíveis e cabos do sistema de alimentação26
Instruções para a elaboração do projecto23
Ligação do circuito intermédio e fusíveis do circuito intermédio26
Requisitos do sistema25
Sistema de pontuação24
Elaboração do projecto sem MDR60A19
Instruções para a elaboração do projecto20
Secção transversal da linha da ligação
do circuito intermédio22
Tipo de ligação A19
Tipo de ligação B21
Espaçamento mínimo
Esquema de ligações
Ligação do circuito intermédio com MDR60A0370/075037
Ligação do circuito intermédio sem
MDR60A com ligação do tipo A35
Ligação do circuito intermédio sem MDR60A com ligação do tipo B36
Módulo de atenuação DCD12A38

F	
Fusíveis do circuito intermédio	26
I	
Identificação CE	11
Indicações dos LEDs	76
Informação técnica	
Figura das dimensões do DCD12A	18
Figura das dimensões para MDR60A0370-503-00	14
Figura das dimensões para MDR60A0750-503-00	15
Figura das dimensões para MDR60A1320-503-00	17
Informação técnica geral MDR60A	13
MDR60A0370-503-00	14
MDR60A0750-503-00	15
MDR60A1320-503-00	16
Módulo de atenuação DCD12A	18
Informação técnica MDR60A1320	59
Dados nominais	60
Filtro de supressão de interferências de rádio	61
Fusíveis e secções transversais dos cabos	61
Informação técnica geral	59
Intensidade de corrente máxima admissível	60
Informações de segurança	5
Informações de segurança (MDR60A1320-503-00)	48
Instalação	
Cabos e fusíveis	33
Instalação (MDR60A0370/0750)	32
Instalação em conformidade com EMC	34
Instalação em conformidade com UL	34
Instalação do MDR60A132	
Atribuição dos terminais da régua de terminais de controlo X2	68
Instalação do MDR60A1320	62
Cabos de controlo	67
Configurações e condições do sistema	63
Esquema de ligações	65
Informações sobre a instalação eléctrica	63



L
Ligação do circuito intermédio
Com módulo regenerativo de energia9
Sem módulo regenerativo de energia8
N
Notas importantes5
o
Operação e Assistência (MDR60A0370/0750)42
Características de funcionamento43
Reset42
Serviço de assistência da SEW44
Operação e Assistência MDR60A132074
Indicadores de operação75
Manutenção77
Reset74
Sinais LED76
P
Planeamento do projecto com MDR60A23
Posição de montagem32

R		
Reparação		. 44
Resist <i>ência</i> de frenagem, selecção		
Instruções gerais		. 28
s		
Selecção da resistência de frenagem		. 28
Atribuição às unidades de 400/500 V		. 29
Cálculo da potência máxima de frenage	m	. 28
Cálculo de exemplo		. 31
Sistema de pontuação	23	24



81

Alemanha			
Direcção principal Fábrica de produção Distribuição	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Endereço postal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel.+49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Assistência Centros de competência	Região Centro Redutores/ Motores	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel.+49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de
	Região Centro Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel.+49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de
	Região Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (próximo de Hannover)	Tel.+49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Região Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (próximo de Zwickau)	Tel.+49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Região Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (próximo de München)	Tel.+49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Região Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (próximo de Düsseldorf)	Tel.+49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service Ho	tline/Serviço de Assistência 24-horas	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência na Alem	anha.

França			
Fábrica de produção Distribuição Assistência técnica	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais ende	ereços consulte os serviços de assistência em	França.



África do Sul			
	looneehurse	CEM ELIDODDIVE (DDODDIETADV) LIMITED	Tol +27 11 249 7000
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Joanesburgo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 dross@sew.co.za
	Cidade do cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Algéria			
Distribuição	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84
Argentina			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Austrália			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Brasil			
Fábrica de produção Distribuição Assistência técnica	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Para mais endereç	cos consulte os serviços de assistência no Brasil.	
Bulgária			
Distribuição	Sofia	BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 (2) 9532565 Fax +359 (2) 9549345 bever@mbox.infotel.bg





Camarões			
Distribuição	Douala	Serviços de assistência eléctrica Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Canadá			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais ender	eços consulte os serviços de assistência no Canad	lá.
Chile			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Endereço postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 sewsales@entelchile.net
China			
Fábrica de produção Fábrica de montagem Distribuição Assistência técnica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 http://www.sew.com.cn
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn
Columbia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 sewcol@andinet.com
Coreia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 master@sew-korea.co.kr
Croácia			
Distribuição Assistência técnica	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Dinamarca			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk





Costa do Marfim			
Distribuição	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Eslóvénia			
Distribuição Assistência técnica	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estónia			
Distribuição	Tallin	ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231
EUA			
Fábrica de produção Fábrica de montagem Distribuição Assistência técnica	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Fábrica de montagem Distribuição	São Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
Assistência técnica	Filadélfia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 467-3792 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Para mais endere	ços consulte os serviços de assistência nos EUA.	
Finlândia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 7806-211 http://www.sew.fi sew@sew.fi
Gabun			
Distribuição	Libreville	Serviços de assistência eléctrica B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Grã-Bretanha			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk





Grécia			
Distribuição Assistência técnica	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr Boznos@otenet.gr
Hong Kong			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Húngria			
Distribuição Assistência técnica	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
India			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi · Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831021 Fax +91 265 2831087 mdoffice@seweurodriveindia.com
Escritórios técnicos	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 sewbangalore@sify.com
	Mumbai	SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai	Tel. +91 22 28348440 Fax +91 22 28217858 sewmumbai@vsnl.net
Irlanda			
Distribuição Assistência técnica	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Israel			
Distribuição	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Itália			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Milão	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 2 96 9801 Fax +39 2 96 799781 sewit@sew-eurodrive.it
Japão			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Líbano			
Distribuição	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lituânia			
Distribuição	Alytus	UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 79688 irmantas.irseva@one.lt





Luvomburgo			
Luxemburgo	D	OADON VEGTOS O A	T-1 100 40 004 044
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Bruxelas	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malásia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor Malásia Ocidental	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 kchtan@pd.jaring.my
Marrocos			
Distribuição	Casablanca	S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca	Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-71 Fax +212 2 6215-88 srm@marocnet.net.ma
Noruega			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 385-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Países Baixos			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Rotterdão	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Perú			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 sewperu@terra.com.pe
Polónia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
República Checa			
Distribuição	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 220121234 + 220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz





Ruménia			
Distribuição Assistência técnica	Bucareste	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Rússia			
Distribuição	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS-195220 St. Petersburg	Tel. +7 812 5357142 +812 5350430 Fax +7 812 5352287 sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Distribuição	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Sérvia e Montenegro			
Distribuição	Belgrado	DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 3046677 Fax +381 11 3809380 dipar@yubc.net
Singapura			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Singapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 1705 Fax +65 68612827 Telex 38 659 sales@sew-eurodrive.com.sg
Slováquia			
Distribuição	Sered	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK-926 01 Sered	Tel. +421 31 7891311 Fax +421 31 7891312 sew@sew-eurodrive.sk
Suécia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Suiça			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Basileia	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 41717-17 Fax +41 61 41717-00 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tunísia			
Distribuição	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76
Turquia			
Fábricas de montagem Distribuição Assistência técnica	Istambul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Venezuela			
Fábrica de montagem Distribuição Assistência técnica	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net

O MUNDO EM MOVIMENTO...

Com pessoas de pensamento veloz que constroem o futuro consigo.

Com uma assistência após vendas disponível 24 horas sobre 24 e 365 dias por ano. Com sistemas de accionamento e comando que multiplicam automaticamente a sua capacidade de acção.

Com uma vasta experiência em todos os sectores da indústria de hoje. Com um alto nível de qualidade, cujo standard simplifica todas as operações do dia-a-dia.

SEW-EURODRIVE O MUNDO EM MOVIMENTO...



Com uma presença global para rápidas e apropriadas soluções.

Com ideias inovadoras que criam hoje a solução para os problemas do futuro. Com acesso permanente à informação e dados, assim como o mais recente software via Internet.









SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com